Aufmaße

Version 4.42.400

Revision: 442400-16082023-1351

Copyright © 2012-2023 - Moser Software GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Zum Inhalt:

Dieses Dokument beschreibt die Verwendung von Aufmaßen. Sie erhalten Informationen zum Umgang mit "Raumaufmaßen" (z.B. im Malerhandwerk), "Positionsaufmaßen", dem "Aufmaß REB" der "Regelung für elektronische Bauabrechnung" sowie zum "Fotoaufmaß" und zum "Mobilen Aufmaß".

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.moser.de/datenschutzhinweise/>.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	1
2. Aufmaßerstellung	2
2.1. Raumaufmaß	2
2.2. Positionsaufmaß	27
2.3. Aufmaß REB	36
2.4. Raumaufmaß ohne vorheriges Angebot	58
3. Aufmaß in Angebot übernehmen	61
3.1. Aufmaßübernahme mit Zuordnungszahlen (ZOZ)	65
4. Importieren und Exportieren	68
4.1. Raumaufmaße	68
4.2. Positionsaufmaße	69
5. Aufmaßrechenzeilen in Vorgängen	72
5.1. Anwendung integrierter Rechenzeilen	72
5.2. Verwendung von Zuordnungszahlen	75
5.3. Mengenermittlung mit Länge, Breite, Höhe	78
6. Aufmaßverwaltung mit Folgenummer	80
7. Mobiles Aufmaß	83

Kapitel 1. Allgemeines

Aufmaßerfassung und Aufmaßdruck sind ein wichtiger Bestandteil von MOS'aik. Wir haben bei der Entwicklung dieses Bausteins ganz besonderen Wert auf eine leichte und schnelle Erfassung gelegt; und variabel haben wir sie gemacht. Schließlich sind die Anforderungen an das Aufmaß von Gewerk zu Gewerk unterschiedlich.

Deshalb gibt es verschiedene Erfassungsarten, je nachdem, ob Sie Flächen (**Raumaufmaß**) oder Längen und Stück (**Positionsaufmaß**) aufmessen möchten.

Wenn wir beim Aufmaß von Räumen sprechen, so sind einmal tatsächlich Räume gemeint, z.B. Diele, Wohnzimmer oder Bad beim Aufmaß für Maler. Zum anderen steht der Raum als Synonym für Örtlichkeit, wie Vorderseite, Rückseite aber auch als Begriff für die Kontrolle des Aufmaßes, wie Blatt 1, Blatt 2 usw.

Aufmaßdaten können als **Rechenzeilen**, **Zweckformspalten**, als **Aufmaß REB** oder mit einem **Foto** als Grundlage erfasst werden.

Das sogenannte **Fotoaufmaß** stellt eine praktische Ergänzung zum klassischen Aufmaß dar. Ein digitales Bild in guter Qualität genügt und schon können Sie am Bildschirm Fassaden aufmessen. Mithilfe von Referenzpunkten und der im Programm integrierten Mathematik, können die Flächen und Maße bestimmt werden und stehen für die weitere Bearbeitung in MOS'aik zur Verfügung. Zu diesem Thema steht außerdem das Dokument **Fotoaufmaß** zur Verfügung.

Für den mobilen Einsatz steht ab Version 3.32 das **Modul "Mobiles Aufmaß"** für die Betriebssysteme Android und iOS zur Verfügung. Dabei handelt es sich um MOS'aik-Schnittstellen zu Aufmaß-Programmen, wie MWM-Piccolo und dem Moser Aufmaß, welche es Ihnen ermöglichen, Leistungsverzeichnisse an Ihre mobilen Mitarbeiter zu übermitteln und vor Ort, z.B. auch mithilfe moderner Lasermessgeräte oder über Sprach-eingabe, Aufmaße zu ermitteln. Mehr dazu erfahren Sie in **Kapitel 7, Mobiles Aufmaß**.

In größeren Projekten werden häufig viele Aufmaße erfasst. Um in diesem Fall die Übersicht zu behalten, steht eine Möglichkeit zur **Erfassung von Aufmaßen mit Folgenummern** zur Verfügung. Hier werden sämtliche Aufmaße lediglich in einem einzigen Vorgang erfasst und durch die Vergabe von Nummern gruppiert. Aufmaßgruppen können dann wahlweise gemeinsam oder einzeln gedruckt oder abgerechnet werden. Mehr dazu lesen Sie im Abschnitt **Kapitel 6, Aufmaßverwaltung mit Folgenummer**.

Kapitel 2. Aufmaßerstellung

Nachfolgend wird der Einsatz von Raum- und Positionsaufmaßen mit und ohne vorheriges Angebot sowie des Aufmaß gemäß REB 23.003 vorgestellt:

- [Abschnitt 2.1, „Raumaufmaß“](#)
- [Abschnitt 2.2, „Positionsaufmaß“](#)
- [Abschnitt 2.4, „Raumaufmaß ohne vorheriges Angebot“](#)
- [Abschnitt 2.3, „Aufmaß REB“](#)

2.1. Raumaufmaß

Wie der Name schon sagt, ist diese Aufmaßform ideal geeignet für alle Betriebe, die mit Quadrat- oder Kubikmetern arbeiten, wie Dachdecker, Fliesenleger, Maler, Putz- und Trockenbauer, Hochbau, Tiefbau, usw.

Abbildung 2.1. Beispiel: Grundriss für Raumaufmaß

Die Erfassung erfolgt in der gleichen Reihenfolge, in der Sie aufmessen, nämlich nach Räumen (Örtlichkeiten) und dort nach Positionen. Für die Abrechnung können die Aufmaßdaten z.B. nach Positionen und innerhalb der Positionen nach Räumen umsortiert werden. So vermeiden Sie Erfassungsfehler und die korrekte Prüfung ist stets gewährleistet.

Bei Übernahme der Aufmaßdaten in ein Angebot, werden die Aufmaßdaten aller Räume mit derselben Positionsnummer in der entsprechenden Angebotsposition zusammengefasst.

MOS'aik bietet Ihnen noch eine weitere Arbeitserleichterung: Werden mehrere Arbeiten an den gleichen Flächen durchgeführt, müssen Sie den Maßansatz nur einmal eingeben. Bei den weiteren Positionen beziehen Sie sich einfach auf die Position, unter der die entsprechende(n) Rechenzeile(n) erfasst wurde(n). Das Programm kopiert intern diese Eingaben. So müssen Sie eventuell Korrekturen auch nur an einer Stelle durchführen.

2.1.1. Erstellen und Bearbeiten (Raumaufmaß)

Sie können einen Aufmaßvorgang in ein neues oder laufendes Projekt einfügen und alle Aufmaßdaten manuell erfassen. Um den Aufwand bei der Aufmaßerfassung aber zu reduzieren, sollte ein Angebot mit allen Gliederungstexten und den dazugehörigen Leistungstexten vorbereitet und in ein Aufmaß kopiert werden:

Abbildung 2.2. Beispielangebot mit Leistungspositionen

Folgende **Vorgangsarten für Raumaufmaße** stehen beim **Kopieren** zur Verfügung:

1. In Aufmaß (mit Positionen)
2. In Aufmaß (ohne Positionen)

Im Raumaufmaß wird ein Raum mit den **Sets** des Angebots als **Positionen** angelegt.

Sie können natürlich im Angebot auch Positionen anlegen und die Sets darunter einordnen. Wenn das Angebot Positionen enthält, werden nicht die Sets, sondern die Positionen als solche angelegt.

Kopieren Sie das Angebot z.B. in ein Aufmaß (mit Positionen):

Abbildung 2.3.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for creating a measurement (Aufmaß). The main window displays the 'Aufmaßzeilen' (Measurement Lines) table, which is used to define the measurement items. The table has the following structure:

Titel	Raum/Blatt *	Pos	wie	Text/Berechnung *	L	B	H	x	=	Einh *
	1.001			mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Fol...						m ²
	1.002			vorhandene, gestrichene Raufasertapete a...						m ²
	1.003			kleine Beschädigungen am Putz beispachteln						m ²
	1.004			auf die vorbereiteten Flächen Raufasertape...						m ²
	1.005			Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 3,...						m ²
	1.006			Latexfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 2, matt,...						m ²

- Klicken Sie auf **Raum/Blatt** und erfassen oder wählen Sie mit [F5] einen Raum.
- In der Spalte **Text/Berechnung** können Sie zu jeder Gliederung den dazugehörigen Text erfassen bzw. ändern.
- Nach einem Klick in das Feld **=** (Berechnungsergebnis bzw. Aufmaßwert) können Sie zu jeder Position die zugehörigen Aufmaßdaten erfassen.
- Beim Anlegen einer neuen Aufmaßposition oder Überschreiben der Ordnungszahl (Spalte **Pos**) einer vorhandenen Aufmaßposition werden **Kurztext**, **Beschreibung**, **Einheit** und **Mengenformat** einer entsprechenden Quellposition mit gleicher OZ im Ursprungsvorgang (Angebot oder Auftrag) automatisch in das Aufmaß übernommen.
- Die **Einh*** (Mengeinheit) wird aus den Daten des Angebots übernommen.

Erfassen Sie pro Raum und Position die zugehörigen Aufmaßdaten:

Abbildung 2.4. Manuelle Berechnungseingabe

- Im Bereich **Einfügen** bzw. über das Menü **Einfügen > Text** können Sie einen **Hinweistext** einfügen (Abbildung: siehe grüne Schrift).
Stellen Sie dazu auf eine Position, einen Raum oder Titel ein. Der Text wird dann am Ende der jeweiligen Gliederung eingefügt und kann mit den Pfeilsymbolen **↑ ↓** in der Menüleiste verschoben werden.
- Die Spalte **=** enthält das Ergebnis der Berechnung der jeweiligen Zeile.
- In der Spalte **"wie"** können Sie sich auf eine andere Position innerhalb desselben Raums beziehen und die Berechnungen und Texte (auch für die Ausdrücke) übernehmen (siehe auch [Abschnitt 2.1.2, „Weitere Erfassungstechniken“](#)).
- Im Bereich **Einfügen** kann mit der Funktion **Weitere » Bildverknüpfung** in der Aufmaßezeile unter der aktuellen Markierung eine Verknüpfung zu einer Bilddatei eingefügt werden. Klicken Sie dazu anschließend auf die Spalte **"Text/Berechnung"** in der zugefügten Zeile und wählen Sie dann **Nachschlagen [F5]**, um die Bilddatei zu bestimmen. Alternativ können Sie über das Menü **Einfügen > Bildverknüpfung ...** direkt eine Bilddatei auswählen und einfügen (siehe auch [???](#)).
- Im Bereich **Einfügen** kann mit der Funktion **Weitere » Dokumentenverknüpfung** in der Aufmaßezeile unter der aktuellen Markierung eine Verknüpfung zu einem Dokument (Text, Tabelle, PDF, Multimediaobjekt, ...) eingefügt werden. Klicken Sie dazu anschließend auf die Spalte **"Text/Berechnung"** in der zugefügten Zeile und wählen Sie dann **Nachschlagen [F5]**, um die Dokumentendatei zu bestimmen. Alternativ können Sie über das Menü **Einfügen > Dokumentverknüpfung ...** direkt ein Dokument auswählen und einfügen (siehe auch [???](#)).
- Bild- und Dokumentenverknüpfungen können für das Raumaufmaß nur im Drucklayout *Erfassungsprotokoll* als Anhang ausgegeben werden (siehe [FAQ - Anhangdruck](#)).

Als **Alternative** zur Aufmaßerfassung im Feld **=** (Berechnung) können Sie die Spalten **L**, **B**, **H** und **x** (Faktor) verwenden und die Aufmaßdaten dort in den mit **...** gekennzeichneten Feldern erfassen. Die erfassten Daten werden dann zusätzlich in der Spalte **=** angezeigt:

Abbildung 2.5. Berechnungseingabe mit L, B, H und Mengenfaktor "x"

Beim Betätigen der Eingabetaste springt der Cursor in das nächste Feld, mit [Umschalt] + [Eingabetaste] in die nächste Zeile!

2.1.1.1. Einfügen

Im Bereich **Einfügen** können Sie weitere Gliederungen und Zeilen in das Aufmaß einfügen.

Abbildung 2.6.

Bei der Nutzung der Funktionen im Bereich **Einfügen** sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Einfügen von **Gliederungen**:

- Titel: Ein neuer Titel wird immer am Ende angefügt
- Abschnitt: Stellen Sie auf die Absatzmarke der Spalte **Abschnitt** ein und erfassen den Text "Abschnitt" oder eine passende Gliederungsnummer.
- Raum/Blatt: Ein neuer Raum wird automatisch am Ende (des eingestellten Titels) mit den Aufmaßpositionen des letzten Raums eingefügt.
- Aufmaßposition: Eine neue Aufmaßposition wird am Ende des Raums eingefügt, in dem der Mauszeiger positioniert ist

• Einfügen von **Zeilen**:

- Hinweistext: Der Hinweistext wird am Ende der Position eingefügt, in der der Mauszeiger positioniert ist.
- Freie Rechenzeile: Eine neue Rechenzeile wird hinter der letzten Rechenzeile nach der Mausposition eingefügt.
- Formel: Siehe [Abschnitt 2.1.2, „Weitere Erfassungstechniken“](#)
- Leere Zeile: `[Strg] + [+]`

• Einfügen von **Titeln**:

Ein neuer Titel wird automatisch am Ende eingefügt.

• Einfügen **Raum/Blatt**:

Ein Raum wird automatisch am Ende des eingestellten Titels mit den Aufmaßpositionen des letzten Raums eingefügt.

Bei der späteren Übernahme der Aufmaßdaten in ein Angebot, werden die Aufmaßdaten aller Räume mit derselben Positionsnummer in der entsprechenden Angebotsposition zusammengefasst. Wenn Sie also in einem Raum eine oder mehrere Positionen nicht benötigen, können diese Positionen ohne Berechnung (mit dem Wert "0") erhalten bleiben oder aber Sie löschen die betreffenden Positionen. Beim Einfügen eines weiteren Raums werden dann allerdings nur die im letzten Raum enthaltenen Positionen in den neuen Raum kopiert.

Abbildung 2.7.

• Einfügen von **Aufmaßposition**:

Eine neue Aufmaßposition wird automatisch am Ende des eingestellten Raums eingefügt.

Mit den Menüleistsensymbolen können einzelne Gliederungen/Zeilen verschoben werden.

Sie können außerdem Gliederungen, Rechenzeilen usw. mit der rechten Maustaste "Kopieren" und an anderer Stelle "Einfügen".

2.1.1.2. Kopieren und Einfügen

Beim Einfügen von zuvor kopierten Aufmaßgliederungen werden die eingefügten Datensätze (wenn möglich) direkt an der Cursorposition eingefügt.

Beim Kopieren von Aufmaßpositionen werden auch die erweiterten Merkmale der Position sowie die Eigenschaften für das Sperren und Verbergen kopiert. Dies gilt auch beim Einfügen eines neuen Raums/Blatts, wobei die Aufmaßpositionen des letzten Raums kopiert werden.

2.1.1.3. Duplizieren

Im Bereich **Datensatz** kann mit der Funktion **Position duplizieren ...** eine markierte Aufmaßposition in weitere Räume kopiert werden.

Abbildung 2.8.

Es kann dabei immer nur eine Position pro Arbeitsgang dupliziert werden.

In der **Raumliste** werden sämtliche Räume der aktuell übergeordneten Gliederung (Abschnitt, Titel, Gewerk oder Los) angezeigt. Optional können **Alle Räume** des Vorgangs angezeigt werden.

Außerdem kann die **Berechnung der Aufmaßposition** in die Kopie mit einbezogen werden.

Bereits in einem Raum enthaltene Aufmaßpositionen werden beim Kopieren nicht berücksichtigt!
Die kopierten Positionen werden immer am Ende eines Raumes eingefügt.

2.1.1.4. Löschen von Zeilen

Wählen Sie eine Zeile an und verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um die Zeile zu entfernen:

- Rechte Maustaste und ≡ Löschen
- Taste [Entf]
- Taste [Strg] + [-]

Zum **Wiederherstellen** einer gelöschten Zeile wählen Sie ≡ Bearbeiten > Rückgängig: <letzte Aktion>

2.1.2. Weitere Erfassungstechniken

Die nachfolgend beschriebenen Erfassungstechniken können beim Erstellen von Raum- und Positionsaufmaßen genutzt werden. Als Grundlage für die Darstellungen wurde hier ein Raumaufmaß gewählt. Eventuelle Einschränkungen sind unter dem jeweiligen Punkt beschrieben. So ist z.B. die "wie"-Spalte nur im Raumaufmaß einsetzbar.

2.1.2.1. Einfügen einer Formel

Blenden Sie die Spalte *Formel* ein, stellen auf eine Rechenzeile ein und wählen die Funktion **Formel**:

Abbildung 2.9.

Home: Startseite | 2013.00016 - 1. Angebot (adler) | 2013.00016 - 1. Aufmaß (adler) | 2013.00016 - 2. Aufmaß (adler) | 2013.00016 - 3. Aufmaß (adler)

Zweig: 2. Aufmaß Aus Angebot mit L/B/H 19.03.2013 (adler)

Aufmaßzeilen

Titel	Raum/Blatt *	Pos	wie	Formel *	Text/Berechnung *	L	B	H	x	=	Einh *
		1.006	1.002		Latexfarbe nach DIN...						m²
Schlafzimmer		1.001			mit Folie und Papier ...	4,00	3,50				14,00
		1.005	1.001		Dispersionsfarbe na...						m²
		1.006			Latexfarbe nach DIN...	2 x (4,00 + 3,50)	2,50				37,50
					- Fenster	1,70	1,20	2			-4,08
					Fensterlaibungen	(1,70 x 2 + 1,20) x 0,3...					2,76
					[Raum/Blatt]						
		1.001			mit Folie und Papier ...						m²
		1.005	1.001		Dispersionsfarbe na...						m²
					[=]						

Enthält den Namen der Formel. | Aufmaßposition: Absatzmarke | 2. Aufmaß | adler | #2 | Admin - Mosaik.mdb

Formelnachschlag

Ordner

- Flächeninhalt
- Heizkörper
- Länge
- Mantelfläche
- Oberfläche
- Rauminhalt
- REB 23.003
- Stahl
- Stahlpundwände
- Stahlträger I
- Stahlträger T
- Stahlträger U
- Türen
- Umfang
- Wellbleche
- Wellplatten

Formel

- Dreieckfläche 2 Seiten, Winkel
- Dreieckfläche 3 Seiten
- Dreieckfläche gleichseitig
- Ellipsenfläche
- Fenster, keine Laibung
- Fenster, Laibung an 1 Seite
- Fenster, Laibung an 2 Seiten
- Fenster, Laibung an 3 Seiten
- Fenster, Laibung oben
- Halbkreisfläche
- Kreisfläche
- Kreisringfläche
- Kreisringsektorfläche
- Kreissegmentfläche
- Kreisektorfläche
- Öffnung, Nische, Aussparung
- Parabelsegmentfläche
- Quadratfläche**

Skizze: Beschreibung: Ermittelt den Flächeninhalt eines Quadrats mit der Seitenlänge "a".

OK | Abbrechen | Hilfe

Wählen Sie beispielsweise "Quadratfläche".

Die eingefügte Formel muss nun noch mit Werten gefüllt werden. Stellen Sie dazu auf die Formelzeile eine und wählen **Eigenschaften** bzw. [F4]:

Abbildung 2.10.

Erfassen Sie die Daten für die Formel:

Abbildung 2.11.

Erfassen Sie einen Wert für die Seitenlängen (im Beispiel für das Quadrat).

Die den Formeleigenschaften beigefügte Skizze zeigt bei jeder Formel, welche Parameter zu erfassen sind!

Abbildung 2.12.

2.1.2.2. Spalte "wie" und Positionsverweise

Nur im Raumaufmaß können Sie in der Spalte "wie" auf eine andere Position innerhalb desselben Raums verweisen um die Berechnungen und Texte (auch für die Ausdrücke) zu übernehmen.

Ähnlich wie in der Spalte "wie" können Sie im Raum- und Positionsaufmaß auch in den Rechenzeilen Positionsverweise in der Form "{#nnn}" angeben. Diese Positionsverweise werden im gesamten Vorgang, d. h. auch gliederungsübergreifend berücksichtigt und können auch nach vorne gerichtet sein.

Auf der Absatzmarke in der Spalte *Text/Berechnungen* kann mit der Funktion **Nachschlagen** [F5] ein Verweis auf eine andere Position (im gleichen Raum) eingegeben werden.

Abbildung 2.13.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung software interface. The main window displays a calculation table for 'Aufmaß' (Measurement) under the project 'Zweig: 3. Aufmaß 19.03.2013 (adler)'. The table has columns for 'Titel', 'Raum/Blatt', 'Pos', 'wie', 'Formel', 'Text/Berechnung', 'L', 'B', 'H', 'x', '=', and 'Einh'. The 'Wohnzimmer' room contains several items, including 'Parterre' and 'mit Folie und Papier...'. A dialog box titled 'Positionenverweis nachschlagen' is open, showing a list of items with their descriptions and quantities.

Titel	Raum/Blatt	Pos	wie	Formel	Text/Berechnung	L	B	H	x	=	Einh
1					Parterre						
	Wohnzimmer	1.001			mit Folie und Papier ...						m ²
					5,50 x 4,50						24,75
		1.002			vorhandene gestric						m ²
		1.003									
		1.004									
		1.005									
		1.006									

The dialog box 'Positionenverweis nachschlagen' contains the following text:

- Aufmaßposition 1.001: Abdecken Folie und Papier
- Aufmaßposition 1.002: Raufaser entfernen
- Aufmaßposition 1.003: Putzschäden, klein, beispachteln
- Aufmaßposition 1.004: Raufaser kleben
- Aufmaßposition 1.005: Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x
- Aufmaßposition 1.006: Latexfarbe scheuerbeständig 1 x

Jeder Positionsverweis kann um weitere Berechnungen ergänzt werden. Die beiden Positionenverweise `{#2.012}` beziehen sich nach vorne auf die entsprechende Position. Der Positionenverweis `{#1.001}` bezieht sich auf die entsprechende Position.

In der Spalte "wie" kann nur auf eine Position innerhalb desselben Raums verwiesen werden.

Bei der Anwendung von Positionsverweisen muss die **Positionsnummerierung eindeutig** sein und darf sich nicht wie bei der Nutzung der "wie"-Spalte pro Raum wiederholen!

Abbildung 2.14.

Diele			
1.010	Abdecken Folie und Papier Boden- und Deckenflächen Quadrat a = 3	9,00 m ²	9,00 m²
1.011	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x Boden- und Deckenflächen Quadrat a = 3	9,00 m ²	9,00 m²
Bad			
1.012	Abdecken Folie und Papier Boden- und Deckenflächen {#2.012} [-1x] 0,5 x 0,5	5,00 m ² -0,25 m ²	4,75 m²
1.013	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x Boden- und Deckenflächen {#2.012} + 0,50	5,50 m ²	5,50 m²
Titel 2 1. Etage			
Wohnzimmer			
2.001	Abdecken Folie und Papier Boden / Decke {#1.001}	24,75 m ²	24,75 m²
2.002	Rauhfaser entfernen {#1.002}	48,68 m ²	48,68 m²
2.003	Putzschäden, klein, beispachteln {#1.002}	48,68 m ²	48,68 m²
2.004	Rauhfaser kleben {#1.002}	48,68 m ²	48,68 m²
2.005	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x {#1.001}	24,75 m ²	24,75 m²
2.006	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x {#1.002}	48,68	48,68

2.1.2.3. Vergleich von Aufmaß- und Auftragspositionen (Raumaufmaß)

In den Aufmaßansichten Raumaufmaß und Positionsaufmaß kann ein Informationsfenster eingeblendet werden, welches die eingestellte Positionssumme, den Wert in Euro und den prozentualen Vergleich zur Auftragsposition enthält:

Abbildung 2.15.

Öffnen Sie den Bereich Infodesk mit einem Doppelklick oder drücken Sie auf . Beim erneuten Öffnen eines Aufmaßerstellungsblatts wird Infodesk wieder so dargestellt, wie Sie es zuletzt verwendet haben.

Der Bereich Infodesk zeigt Ihnen im Beispiel, dass die addierten Mengen (aus allen Räumen) der eingestellten Aufmaßposition "1" 45 ergibt und 90% der Menge der Auftragsposition (50) ausmacht.

Die Auftragsmenge wird aus der gleichen Position des zugehörigen Auftrags (mit derselben Auftragsnummer) ermittelt.

Zusätzlich wird die Summe der aktuellen Aufmaßposition hinter der OZ der Aufmaßposition angezeigt.

2.1.2.4. Verbergen von Datensätzen

Verborgene Datensätze werden beim Druck eines Aufmaßes und beim Exportieren im Excel®-Format nicht berücksichtigt! Stellen Sie dazu auf eine Rechenzeile oder Position ein und wählen mit der rechten Maustaste Projekt Datensatz verbergen.

2.1.2.5. Spalte "Raum OZ"

Im Raumaufmaß und Positionsaufmaß kann die Spalte **Raum OZ** für ergänzende Hinweise zu dem betreffenden Raum eingeblendet und genutzt werden:

Abbildung 2.16.

Zweig: 1. Aufmaß 21.07.2010 (adler)

Aufmaßzeilen

Titel	Raum OZ	Raum/Blatt *	Pos	wie	Text/Berechnung *	L	B	H	x	=	Einh *
	R01	Diele	1		Latexfarbe scheuerbeständig na...	1,00	2,00				2,00
			2		leichte Verunreinigungen von Sta...	1,00	2,00	3,00			6,00
	R02	Kellerraum									

RAUMBUCH

Pos	Bezeichnung	Referenznummer	Maß	Zusatz	Dekanzahl	Datum	Einheit
1	Latexfarbe scheuerbeständig 2 x		1,00	2,00		10.03.2011	m ²
2	Staubentferner		1,00	2,00	1,00		m ²
1	Latexfarbe scheuerbeständig 2 x		4,00	5,00			m ²
2	Staubentferner		6,00	5,00			m ²

2.1.2.6. Spalte "Pos"

Abbildung 2.17.

Zweig: 1. Aufmaß Raumenovierung Elektrik und Wände 03.04.2013 (premmier)

Aufmaßzeilen

Titel	Raum OZ	Raum/Blatt *	Pos	wie	Kurztext	Text/Berechnung *	L	B	H	x	=	Einh *
			1		Vorbereitung	Vorbereitungen						
			2		Elektrik	Elektrik modernisieren						

Position nachschlagen

Quellvorgang: **Zweig: 1. Nachtragsauftrag Raumenovierung Elektrik und Wände 03.04.2013 (premmier)**

- Position N1: Vorbereitungen
- Position N2: Elektrik modernisieren
- Position N3: Zimmerwände renovieren

Durch Auswahl eines Feldes in der Spalte *Pos* und Verwendung von **Nachschlagen** [F5] können alle aufmaß-relevanten Positionen des Auftrags ausgewählt werden. Mit der Tastenkombination [Strg]+[A] können Sie alle aufgeführten Positionen im Auswahlfenster schnell markieren!

Bereits in einem Raum vorhandene Positionen werden in der Liste der Positionen nicht mehr aufgeführt. Verwenden Sie deshalb unbedingt eine sinnvolle Nummerierung in den einzelnen Vorgängen (z.B. Verwendung von Anfangstrennzeichen in der Nummerierung der Vorgänge).

2.1.2.7. Gliederungsebene "Abschnitt"

Raumaufmaß und Positionsaufmaß (nicht REB-Aufmaß) unterstützen die Gliederungsebene *Abschnitt* als separate (einblendbare) Spalte analog zu *Los*, *Gewerk* und *Titel*. Diese Gliederungsebene wird insbesondere beim Kopieren von GAEB Vorgängen in Aufmäße benötigt:

Abbildung 2.18.

The screenshot shows the 'Positionen' table in the software. The table has the following columns: Kenning*, OZ, Nummer*, Mge, Einh, Beschreibung, Arbeitspakete*, EP, and GP. The data is as follows:

Kenning*	OZ	Nummer*	Mge	Einh	Beschreibung	Arbeitspakete*	EP	GP
Titel	1	Titel			Langtexttitel			842,96 €
Abschnitt	1.1	Abschnitt						842,96 €
Position	1.1.1			6 m	Position lang mit Set		126,89 €	761,34 €
Position	1.1.2			7	pos2 lang		11,66 €	81,62 €
Titel	2	Titel			Langtext 2 Titel			1.044,47 €
Abschnitt	2.1	Abschnitt						1.044,47 €
Position	2.1.1			8 m	Position lang mit Set		124,00 €	992,00 €
Position	2.1.2			9	pos2 lang		5,83 €	52,47 €

At the bottom of the table, there is a summary row for 'Zahlungsart *' with the following values:

Zahlungsart *	GP Summe	± % *	Netto	UST. 19,0%	Brutto
Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug	1.887,43 €		1.887,43 €	358,61 €	2.246,04 €

Beim Kopieren eines Angebots in ein Aufmaß wird die Gliederungsebene *Abschnitt* übernommen:

Abbildung 2.19.

Wenn Sie **nachträglich einen Abschnitt einfügen** möchten, stellen Sie auf die Absatzmarke der Spalte **Abschnitt** ein und erfassen den Text "Abschnitt" oder eine passende Gliederungsnummer.

Am Ende eines Abschnitts kann in der Spalte **Raum** ein neuer Raum eingegeben oder mit [F5] ausgewählt werden.

2.1.2.8. Spalte Text/Berechnung

Lange **Berechnungen** und **Hinweistexte** können in der gesamten Länge sichtbar gemacht werden, indem Sie die Zeilenhöhe durch Ziehen am unteren Rand einer Tabellenzeile ausreichend vergrößern.

Abbildung 2.20.

2.1.2.9. Hinweis bei fehlender Aufmaßmenge

Das Fehlen einer Aufmaßmenge (z.B. durch Löschen einer Berechnung verursacht), kann durch Setzen einer Ansichtsoption unter **≡ Ansicht > Einblenden** mit *roter* Schriftfarbe angezeigt werden:

Abbildung 2.21.

2.1.2.10. Nachschlagen von Aufmaßen

Das Arbeitsblatt zum Nachschlagen von Aufmaßen enthält eine Spalte mit dem Bearbeitungsmodus (Feld *Bearbeitung*, Werte: *Eingecheckt*, *Ausgecheckt*) sowie einen Statusfilter, u. a. auf *übermittlungsbereite*, *übermittelte* und *ausgeführte* Vorgänge:

Abbildung 2.22.

Vorgang	Bearbeitung	Status	Beleg	Belegdatum	Druckstatus	Druckdatum	Zeichn.
	Eingecheckt	Offen			Ungedruckt		ww
	Eingecheckt	Stormiert	AU120002		Stormiert		ww
	Ausgecheckt	Stormiert	AU120001		Stormiert		ww
	Eingecheckt	Offen			Ungedruckt		ww
	Eingecheckt	Offen			Ungedruckt		ww
	Eingecheckt	Übermittlungsbereit			Ungedruckt		ww

2.1.3. Drucken von Raumaufmaßen

Auf der Registerkarte Allgemein des Druckdialogs finden Sie die bekannten Einstellungen (siehe [Handbuch Projektverwaltung](#)).

- Beim **Druck von Aufmaßvorgängen** (Typ Raum, Position oder REB) kann über den Filter *Filtern nach Folgenummer* gewählt werden, ob entweder alle oder nur ausgewählte *Aufmaß- bzw. Rechnungsfolgennummern* berücksichtigt werden sollen.

- *Keine Filterung*

Es werden alle im Vorgang enthaltenen Aufmaße gedruckt.

- *Nach der Aufmaßfolgennummer / Nach der Rechnungsfolgennummer*

Es werden nur die Aufmaße berücksichtigt, die den gewählten Aufmaß- bzw. Rechnungsfolgennummern entsprechen:

- Falls keine Häkchen gesetzt sind, werden grundsätzlich alle Folgenummern verwendet!
- Mit der Tastenkombination **[Strg] + [A]** können alle verfügbaren Folgenummern gewählt und wieder abgewählt werden.

Beim Druck von Raumaufmaßen kann auf der Registerkarte Layouts unter mehreren Darstellungen im Feld *Darstellung* gewählt werden:

Abbildung 2.23.

Abbildung 2.25.

RAUMBUCH

<u>Projektakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
Aufmaß 07.12.2011	adler	ww	AU110002	13.12.2011

Beschreibung	Ergebnis	Menge	Einheit
--------------	----------	-------	---------

Titel 1 Wohnzimmer und Schlafzimmer renovieren**Wohnzimmer**

1.001	Abdecken Folie und Papier Boden / Decke 5,50 * 4,50	24,75 m ²	24,75	m²
1.002	Rauhfaser entfernen [2x] 5,50 * 2,50 [2x] 4,50 * 2,50 - Fenster [-2x] 1,20 * 1,70 Fensterlaibungen [2x] (1,70 x 2 + 1,20) x 0,30	27,50 m ² 22,50 m ² -4,08 m ² 2,76 m ²	48,68	m²
1.003	Putzschäden, klein, beispachteln [2x] 5,50 * 2,50 [2x] 4,50 * 2,50 - Fenster [-2x] 1,20 * 1,70 Fensterlaibungen [2x] (1,70 x 2 + 1,20) x 0,30	27,50 m ² 22,50 m ² -4,08 m ² 2,76 m ²	48,68	m²
1.004	Rauhfaser kleben [2x] 5,50 * 2,50 [2x] 4,50 * 2,50 - Fenster [-2x] 1,20 * 1,70 Fensterlaibungen [2x] (1,70 x 2 + 1,20) x 0,30	27,50 m ² 22,50 m ² -4,08 m ² 2,76 m ²	48,68	m²
1.005	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x Boden / Decke 5,50 * 4,50	24,75 m ²	24,75	m²
1.006	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x [2x] 5,50 * 2,50 [2x] 4,50 * 2,50 - Fenster [-2x] 1,20 * 1,70 Fensterlaibungen [2x] (1,70 x 2 + 1,20) x 0,30	27,50 m ² 22,50 m ² -4,08 m ² 2,76 m ²	48,68	m²

Schlafzimmer

1.001	Abdecken Folie und Papier 4,00 x 3,50	14,00 m ²	14,00	m²
1.005	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x 4,00 x 3,50	14,00 m ²	14,00	m²
1.006	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x 2 X (4,00 + 3,50) x 2,50 - Fenster - 1,70 x 1,20 x 2 Fensterlaibungen (1,70 x 2 + 1,20) x 0,30 x 2	37,50 -4,08 2,76	36,18	

Diele

1.001	Abdecken Folie und Papier Quadrat a = 3	9,00 m ²	9,00	m²
1.005	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x Quadrat a = 3	9,00 m ²	9,00	m²

Wenn das Raumbuch **Titel** enthält, sollte die **Aufgliederungsgrenze** entsprechend eingestellt werden:

Abbildung 2.26.

Seitenansicht

Allgemein | Layouts | Einstellungen Hauptlayout

Exemplare: 1 | Kopie: | Textdruck Standardeinstellung: Kurztext

Seitenauswahl: Seite 1 ff. | Von: | Bis: | Textdruck bei Sets: Kurztext

Standarddruckereinstellung: <Standarddruckereinstellung> | Textdruck bei Artikeln: Kurztext

Druckereinstellung Degßblatt: <Standarddruckereinstellung> | Bilddruck: <Kein>

Druckereinstellung Seite 1: <Standarddruckereinstellung> | Anhänge: Nein

Druckereinstellung Anhänge: <Standarddruckereinstellung>

Aufgliederungsgrenze: Titel

Zahlungsaufstufung: <Keine>

Vor-/Schlußbemerkungen: <Keine>

Erlösanteile der Einzelpreise drucken
 Umrechnung der Beträge in Fremdwährung
 Gliederungen mit Menge 0 drucken
 Alternative Gliederungen drucken
 Optionale Gliederungen drucken
 Vertragstexte drucken
 Kommentartexte drucken
 Manuelle Seitenwechsel unterdrücken

Seitenansicht | Abbrechen | Druckereinstellung... | Standardeinstellungen

2.1.3.2. Erfassungsprotokoll

Sie können Ihr Aufmaß zusätzlich als Erfassungsprotokoll drucken. Die Maßansätze werden allerdings nur dort gedruckt, wo sie eingegeben wurden.

Abbildung 2.27.

AUFMASS

<u>Projektakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
Aufmaß 07.12.2011	adler	ww	AU110002	13.12.2011
Raum Pos	Text/Berechnung	Anzahl	Menge	Einheit
Titel 1: Wohnzimmer und Schlafzimmer renovieren				
Wohnzimmer				
1.001	Abdecken Folie und Papier Boden / Decke 5,50 * 4,50		24,75	
	Positionssumme		24,75	m²
1.002	Rauhfaser entfernen 5,50 * 2,50 4,50 * 2,50 - Fenster 1,20 * 1,70 Fensterlaibungen (1,70 x 2 + 1,20) x 0,30	2 2 -2 2	27,50 22,50 -4,08 2,76	
	Positionssumme		48,68	m²
1.003	Putzschäden, klein, beispachteln			wie Position 1.002
1.004	Rauhfaser kleben			wie Position 1.002
1.005	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x			wie Position 1.001
1.006	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x			wie Position 1.002
Schlafzimmer				
1.001	Abdecken Folie und Papier 4,00 x 3,50		14,00	
	Positionssumme		14,00	m²
1.006	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x 2 X (4,00 + 3,50) x 2,50 - Fenster - 1,70 x 1,20 x 2 Fensterlaibungen (1,70 x 2 + 1,20) x 0,30 x 2		37,50 -4,08 2,76	
	Positionssumme		36,18	
1.005	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x			wie Position 1.001

Bei Positionsverweisen in der Spalte "wie" wird "wie Position x" gedruckt.

Positionsverweise in Rechenzeilen (in der Form "{#nnn}") werden wie folgt dargestellt:

Abbildung 2.28.

Schlafzimmer

2.007	Abdecken Folie und Papier [-1x] 0,40 x 0,50 {#1.007}		-0,20 m² 14,00 m²	13,80	m²
-------	--	--	----------------------	-------	----

2.1.3.3. Massenberechnung

Hier wird zusammengefasst und nach Positionen und Räumen umsortiert:

Abbildung 2.29.

MASSENBERECHNUNG

<u>Projektakte</u>		<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
Aufmaß 07.12.2011		adler	ww	AU110002	13.12.2011
Position	Text	Ergebnis	Menge	Einh	
1.001	Abdecken Folie und Papier		47,75	m ²	
	Wohnzimmer	24,75			
	Boden / Decke				
	5,50 * 4,50 m ²	24,75			
	Schlafzimmer	14,00			
	4,00 x 3,50 m ²	14,00			
	Diele	9,00			
	Quadrat a = 3 m ²	9,00			
1.002	Rauhfaser entfernen		48,68	m ²	
	Wohnzimmer	48,68			
	[2x] 5,50 * 2,50 m ²	27,50			
	[2x] 4,50 * 2,50 m ²	22,50			
	- Fenster				
	[-2x] 1,20 * 1,70 m ²	-4,08			
	Fensterlaibungen				
	[2x] (1,70 x 2 + 1,20) x 0,30 m ²	2,76			
1.003	Putzschäden, klein, beispachteln		48,68	m ²	
	Wohnzimmer	48,68			
	[2x] 5,50 * 2,50 m ²	27,50			
	[2x] 4,50 * 2,50 m ²	22,50			
	- Fenster				
	[-2x] 1,20 * 1,70 m ²	-4,08			
	Fensterlaibungen				
	[2x] (1,70 x 2 + 1,20) x 0,30 m ²	2,76			

2.1.3.4. Massenübersicht

Die Massenübersicht wird meist als Ergänzung zum Raumbuch gedruckt. Hierbei werden Aufmaßdaten zusammengefasst und umsortiert, und zwar nach Positionen und innerhalb der Positionen nach Räumen (Örtlichkeiten, Aufmaßblätter). Es werden die Massen des Raums gedruckt:

Abbildung 2.30.

MASSENÜBERSICHT

<u>Projektakte</u>		<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
Aufmaß 07.12.2011		adler	ww	AU110002	13.12.2011
Position	Text	Ergebnis	Menge	Einh	
1.001	Abdecken Folie und Papier		47,75	m ²	
	Wohnzimmer	24,75			
	Schlafzimmer	14,00			
	Diele	9,00			
1.002	Rauhfaser entfernen		48,68	m ²	
	Wohnzimmer	48,68			
1.003	Putzschäden, klein, beispachteln		48,68	m ²	
	Wohnzimmer	48,68			
1.004	Rauhfaser kleben		48,68	m ²	
	Wohnzimmer	48,68			
1.005	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x		47,75	m ²	
	Wohnzimmer	24,75			
	Schlafzimmer	14,00			
	Diele	9,00			
1.006	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x		84,86	m ²	
	Wohnzimmer	48,68			
	Schlafzimmer	36,18			

2.1.3.5. Positionsmassen

Die Positionsmassen bieten eine Übersicht über alle Positionen mit deren Gesamtmassen:

Abbildung 2.31.

POSITIONSMASSEN

<u>Projektakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
Aufmaß 07.12.2011	adler	ww	AU110002	13.12.2011
Position	Text	Ergebnis	Menge	Einh
1.001	Abdecken Folie und Papier		47,75	m ²
1.002	Rauhfaser entfernen		48,68	m ²
1.003	Putzschäden, klein, beispachteln		48,68	m ²
1.004	Rauhfaser kleben		48,68	m ²
1.005	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x		47,75	m ²
1.006	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x		84,86	m ²

2.1.3.6. Positionsmassen mit Auftragsvergleich

In dieser Auswertung werden die Aufmaßmengen im Vergleich zu den Auftragsmengen des zugehörigen Auftrags (mit derselben Auftragsnummer) aufgelistet:

Abbildung 2.32.

POSITIONSMASSEN

<u>Projektakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>	
2011.00007 Aufmaß und Zwi-Rg mit Auftragsvergleich	Div Kunden	ww		14.12.2011	
Position	Text	Einh	Menge	Auftrag	Abw. %
1.001	Abdecken Folie und Papier	m ²	47,75	100,00	-52,3%
1.002	Rauhfaser entfernen	m ²	48,68	200,00	-75,7%
1.003	Putzschäden, klein, beispachteln	m ²	48,68	200,00	-75,7%
1.004	Rauhfaser kleben	m ²	48,68	200,00	-75,7%
1.005	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x	m ²	47,75	100,00	-52,3%
1.006	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x	m ²	84,86	200,00	-57,6%

2.1.3.7. Massenübersicht aus einer Zwischenrechnung (Raumaufmaß)

Zur Erstellung einer **Massenübersicht** aus einer Zwischenrechnung mit einer Übersicht über die Auftrags-, Aufmaß- und Rechnungsmengen, wählen Sie den Rechnungsvorgang und dann Datei > Drucken [Strg]+[P] bzw. Datei > Seitenansicht, öffnen die Registerkarte Layouts und wählen die Darstellung **Massenübersicht**.

Abbildung 2.33. Druck/Ansicht: Massenübersicht

Abbildung 2.34. Massenübersicht nach 2. Aufmaß und 2. Zwischenrechnung:

Projektakte: 2011.00007 Aufmaß und Zwi-Rg mit Auftragsvergleich								Stand: 14.12.2011	
Auftrag: AB110014 (Div Kunden)								Seite 1	
2. Zwischenrechnung vom 14.12.2011								Status: Verbucht	
OZ/ Position	Bezeichnung/ Kurztext	Einh	Menge Auftrag	Aufmaß Bisher	Aufmaß Aktuell	Aufmaß Gesamt	Menge Berechnet	% Abw. Auftrag	Aufmaß Neu
Titel 1	Wohnzimmer und Schlafzimmer renovieren								
1.001	Abdecken Folie und Papier	m ²	100	47,75	47,75	95,5	95,5	-4,5%	-----
1.002	Rauhfaser entfernen	m ²	200	48,68	48,68	97,36	97,36	-51,3%	-----
1.003	Putzschäden, klein, beispachteln	m ²	200	48,68	48,68	97,36	97,36	-51,3%	-----
1.004	Rauhfaser kleben	m ²	200	48,68	48,68	97,36	97,36	-51,3%	-----
1.005	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x	m ²	100	47,75	47,75	95,5	95,5	-4,5%	-----
1.008	Letexfarbe schuerbeständig 1 x	m ²	200	84,86	84,86	169,72	169,72	-15,1%	-----

In der Abbildung finden Sie das 1. Aufmaß in der Spalte "Aufmaß Bisher", das 2. Aufmaß in der Spalte "Aufmaß Aktuell" und in der Spalte "Menge Berechnet" den Stand der 2. Zwischenrechnung.

Die Massenübersicht zeigt in der Spalte "Menge Auftrag" immer die ursprüngliche Auftragsmenge an. Wenn die aktuelle Aufmaßmenge größer als die Auftragsmenge ist, werden in der Spalte "% Abw. Auftrag" Werte größer als 0% angezeigt.

2.2. Positionsaufmaß

In diesem Kapitel wird die Erfassung, Bearbeitung und der Druck von Positionsaufmaßen für Betriebe, die im Aufmaß mit Längen und Stück arbeiten, beschrieben.

- > Erstellen und Bearbeiten (Positionsaufmaß)
- > Weitere Erfassungstechniken
- > Drucken von Positionsaufmaßen

2.2.1. Erstellen und Bearbeiten (Positionsaufmaß)

Das positionsbezogene Aufmaß unterstützt die Aufmaßerfassung nach Positionen und innerhalb der Positionen nach Blättern und damit alle Betriebe, die im Aufmaß mit Längen und Stück arbeiten.

Abbildung 2.35. Das Beispielangebot mit allen Leistungspositionen.

Angebot in Aufmaß kopieren

Sie können einen Aufmaßvorgang in ein neues oder laufendes Projekt einfügen und alle Daten manuell erfassen. Um den Aufwand bei der Aufmaßerfassung aber zu reduzieren, sollte ein Angebot mit allen Gliederungstexten und den dazugehörigen Leistungstexten vorbereitet und über die Funktion **Kopieren** in ein Positionsaufmaß kopiert werden.

Folgende **Vorgangsarten für Positionsaufmäße** stehen beim **Kopieren** zur Verfügung:

1. *In Positionsaufmaß (mit Positionen)*
2. *In Positionsaufmaß (ohne Positionen)*

Das **Positionsaufmaß** wird mit den Gliederungen des Angebots und pro Position mit einem "Blatt" angelegt (z.B. "In Positionsaufmaß (mit Positionen)"):

Abbildung 2.36.

- In ein Positionsaufmaß können Sie manuell Positionen aus anderen Vorgängen mit derselben Auftragsnummer einfügen, indem Sie auf die Absatzmarke [...] der Spalte Pos klicken und die Funktion Nachschlagen [F5] aufrufen. Es wird Ihnen eine Auswahl aller zum Auftrag gehörigen Vorgänge angeboten und Sie können ein oder mehrere noch nicht im Aufmaß enthaltene Positionen auswählen und einfügen:

Mit [Strg] + [A] können Sie schnell alle aufgeführten Positionen markieren bzw. die Auswahl von Positionen wieder aufheben.

- In der Spalte Text/Berechnung können Sie zu jeder Gliederung den dazugehörigen Text erfassen bzw. ändern.
- Die Einh (Mengeinheit) wird aus den Daten des Angebots übernommen.

- Klicken Sie auf **Raum/Blatt** und erfassen eine **Blattnummer**.
- Nach einem Klick in das Feld **=** (Berechnungsergebnis bzw. Aufmaßwert) können Sie zu jeder Position und jedem Blatt die dazugehörigen **Aufmaßdaten** erfassen.

Über die Funktion **Nachschlagen** [F5] haben Sie außerdem die Möglichkeit Bezüge zu anderen Aufmaßpositionen herzustellen, indem Sie die betreffende Position auswählen:

Abbildung 2.37. Nachschlagen von Positionsreferenzen

- Im Bereich **Einfügen** kann mit der Funktion **Weitere » Bildverknüpfung** in der Aufmaßzeile unter der aktuellen Markierung eine Verknüpfung zu einer Bilddatei eingefügt werden. Klicken Sie dazu anschließend auf die Spalte **"Text/Berechnung"** in der zugefügten Zeile und wählen Sie dann **Nachschlagen** [F5], um die Bilddatei zu bestimmen. Alternativ können Sie über das Menü **≡ Einfügen > Bildverknüpfung ...** direkt eine Bilddatei auswählen und einfügen (siehe auch ???).
- Im Bereich **Einfügen** kann mit der Funktion **Weitere » Dokumentenverknüpfung** in der Aufmaßzeile unter der aktuellen Markierung eine Verknüpfung zu einem Dokument (Text, Tabelle, PDF, Multimediaobjekt, ...) eingefügt werden. Klicken Sie dazu anschließend auf die Spalte **"Text/Berechnung"** in der zugefügten Zeile und wählen Sie dann **Nachschlagen** [F5], um die Dokumentendatei zu bestimmen. Alternativ können Sie über das Menü **≡ Einfügen > Dokumentverknüpfung ...** direkt ein Dokument auswählen und einfügen (siehe auch ???).

Erfassen Sie pro Position (*Pos*) und Blatt (*Raum/Blatt*) die dazugehörigen Aufmaßdaten bzw. referenzieren Sie entsprechende Positionen durch **Nachschlagen** (siehe: *Pos. 1.003* enthält einen Verweis auf *Pos. 1.002*):

Abbildung 2.38.

Über das Menü **Einfügen > Text** oder die Funktion **Hinweistext** [Alt] + [6] können Sie Texte einfügen. Stellen Sie dazu auf eine Position, ein Blatt oder Titel ein. Der Text erscheint dann in grüner Schrift, wird am Ende der jeweiligen Gliederung eingefügt und kann mit **↕** verschoben werden.

2.2.2. Weitere Erfassungstechniken

Weitere Einzelheiten zur Aufmaßerfassung können sinngemäß unter [Abschnitt 2.1.2, „Weitere Erfassungstechniken“](#) in [Abschnitt 2.1.1, „Erstellen und Bearbeiten \(Raumaufmaß\)“](#) nachgelesen werden.

Auf der Absatzmarke [...] von Räumen kann in der Spalte **Text/Berechnungen** mit der Funktion **Nachschlagen** [F5] ein Verweis auf eine andere Position eingegeben werden.

2.2.3. Drucken von Positionsaufmaßen

Auf der Registerkarte Allgemein des Druckdialogs finden Sie die bekannten Einstellungen (siehe [Handbuch Projektverwaltung](#)).

- Beim **Druck von Aufmaßvorgängen** (Typ Raum, Position oder REB) kann über den Filter **Filtern nach Folgenummer** gewählt werden, ob entweder alle oder nur ausgewählte **Aufmaß- bzw. Rechnungsfolgennummern** berücksichtigt werden sollen.

- **Keine Filterung**

Es werden alle im Vorgang enthaltenen Aufmaße gedruckt.

- **Nach der Aufmaßfolgennummer / Nach der Rechnungsfolgennummer**

Es werden nur die Aufmaße berücksichtigt, die den gewählten Aufmaß- bzw. Rechnungsfolgennummern entsprechen:

- Falls keine Häkchen gesetzt sind, werden grundsätzlich alle Folgenummern verwendet!
- Mit der Tastenkombination **[Strg] + [A]** können alle verfügbaren Folgenummern gewählt und wieder abgewählt werden.

Beim Drucken von Positionsaufmaßen kann auf der Registerkarte Layouts unter mehreren **Darstellungen** gewählt werden:

Abbildung 2.39.

Abbildung 2.40. Beispielaufmaß

2.2.3.1. Blattübersicht:

Auf der **Blattübersicht** werden die erfassten Aufmaßdaten nach Blättern und Positionen sortiert dargestellt:

Abbildung 2.41.

BLATTÜBERSICHT

<u>Projektakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
Positionsaufmaß 12-2011	premier	ww		14.12.2011
<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Menge</u>	<u>Einheit</u>	
Blatt 1				
1.001	NYM 4 x 2,5 verlegen [2x] 3 + 4 + 5 6 + 7	24,00 13,00	37,00	
1.003	Schalter mit Abdeckung montieren 3 + 4 + 5 6 + 7	12,00 13,00	25,00	
2.001	NYM 4 x 2,5 verlegen [2x] 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1	52,00	52,00	
2.002	Schalter montieren 1 + 2 + 3 + 1	7,00	7,00	
2.003	Schalter mit Abdeckung montieren 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1	26,00	26,00	
Blatt 2				
1.001	NYM 4 x 2,5 verlegen Text mit Hinweisen Blatt 2 unter Pos 1.001 6 + 7 + 8	21,00	21,00	
1.003	Schalter mit Abdeckung montieren 6 + 7 + 8	21,00	21,00	
2.001	NYM 4 x 2,5 verlegen 6 + 7 + 8 + 1	22,00	22,00	
2.003	Schalter mit Abdeckung montieren 6 + 7 + 8 + 1	22,00	22,00	
Blatt 3				
1.001	NYM 4 x 2,5 verlegen 9 + 1	10,00	10,00	
2.001	NYM 4 x 2,5 verlegen [4x] 1 + 2 + 1	16,00	16,00	

2.2.3.2. Massenberechnung

Auf der **Massenberechnung** werden die erfassten Aufmaßdaten nach Positionen und Blättern sortiert dargestellt:

Abbildung 2.42.

MASSENBERECHNUNG

<u>Projektakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
Positionsaufmaß 12-2011	premmmer	ww		14.12.2011
Position	Text	Ergebnis	Menge	Einh
1.001	NYM 4 x 2,5 verlegen		68,00	
	Blatt 1	37,00		
	[2×] 3 + 4 + 5	24,00		
	6 + 7	13,00		
	Blatt 2	21,00		
	Text mit Hinweisen Blatt 2 unter Pos 1.001			
	6 + 7 + 8	21,00		
	Blatt 3	10,00		
	9 + 1	10,00		
1.003	Schalter mit Abdeckung montieren		46,00	
	Blatt 1	25,00		
	3 + 4 + 5	12,00		
	6 + 7	13,00		
	Blatt 2	21,00		
	6 + 7 + 8	21,00		
2.001	NYM 4 x 2,5 verlegen		90,00	
	Blatt 1	52,00		
	[2×] 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1	52,00		
	Blatt 2	22,00		
	6 + 7 + 8 + 1	22,00		
	Blatt 3	16,00		
	[4×] 1 + 2 + 1	16,00		
2.002	Schalter montieren		7,00	
	Blatt 1	7,00		
	1 + 2 + 3 + 1	7,00		
2.003	Schalter mit Abdeckung montieren		48,00	
	Blatt 1	26,00		
	3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1	26,00		
	Blatt 2	22,00		
	6 + 7 + 8 + 1	22,00		

2.2.3.3. Massenübersicht

Auf der **Massenübersicht** werden die erfassten Aufmaßdaten nach Positionen und Blättern sortiert und verdichtet dargestellt:

Abbildung 2.43.

MASSENÜBERSICHT

<u>Projektakte</u>		<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
Positionsaufmaß 12-2011		premier	ww		14.12.2011
Position	Text		Ergebnis	Menge	Einh
1.001	NYM 4 x 2,5 verlegen			68,00	
	Blatt 1		37,00		
	Blatt 2		21,00		
	Blatt 3		10,00		
1.003	Schalter mit Abdeckung montieren			46,00	
	Blatt 1		25,00		
	Blatt 2		21,00		
2.001	NYM 4 x 2,5 verlegen			90,00	
	Blatt 1		52,00		
	Blatt 2		22,00		
	Blatt 3		16,00		
2.002	Schalter montieren			7,00	
	Blatt 1		7,00		
2.003	Schalter mit Abdeckung montieren			48,00	
	Blatt 1		26,00		
	Blatt 2		22,00		

2.2.3.4. Positionsmassen mit Auftragsvergleich

In dieser Auswertung werden die Aufmaßmengen im Vergleich zu den Auftragsmengen des zugehörigen Auftrags (mit derselben Auftragsnummer) aufgelistet:

Abbildung 2.44.

POSITIONSMASSEN

<u>Projektakte</u>		<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
Positionsaufmaß mit Auftragsvergleich 2011.00009		Div Kunden	ww		14.12.2011
Position	Text	Einh	Menge	Auftrag	Abw. %
1.001	NYM 4 x 2,5 verlegen		68,00	100,00	-32,0%
1.003	Schalter mit Abdeckung montieren		46,00	120,00	-61,7%
2.001	NYM 4 x 2,5 verlegen		90,00	200,00	-55,0%
2.002	Schalter montieren		7,00	210,00	-96,7%
2.003	Schalter mit Abdeckung montieren		48,00	220,00	-78,2%

2.2.3.5. Massenübersicht aus einer Zwischenrechnung (Positionsaufmaß)

Zur Erstellung einer **Massenübersicht** aus einer Zwischenrechnung mit einer Übersicht über die Auftrags-, Aufmaß- und Rechnungsmengen, wählen Sie den Rechnungsvorgang und dann bzw. , öffnen die Registerkarte Layouts und wählen die .

Abbildung 2.45. Druck/Ansicht: Massenübersicht

Abbildung 2.46. Massenübersicht nach 2. Aufmaß und 2. Zwischenrechnung:

Projektakte: Positionsmaße mit Auftragsvergleich 2011.00009								Stand: 14.12.2011	
Auftrag: AB110018 (Div Kunden)								Seite 1	
2. Zwischenrechnung vom 14.12.2011								Status: Verbucht	
OZ/ Position	Bezeichnung/ Kurztext	Einh	Menge Auftrag	Aufmaß Bisher	Aufmaß Aktuell	Aufmaß Gesamt	Menge Berechnet	% Abw. Auftrag	Aufmaß Neu
Titel 1	Elektroverlegung im Haus A								
1.001	NYM 4 x 2,5 verlegen	lfdm	100	68	22	90	90	-10,0%	-----
1.002	Schalter montieren	Stck	110					-100,0%	-----
1.003	Schalter mit Abdeckung montieren	Stck	120	46	14	60	60	-60,0%	-----
Titel 2	Elektroverlegung im Haus B								
2.001	NYM 4 x 2,5 verlegen	lfdm	200	90		90	90	-55,0%	-----
2.002	Schalter montieren	Stck	210	7	10	17	17	-91,9%	-----
2.003	Schalter mit Abdeckung montieren	Stck	220	48		48	48	-78,2%	-----

In der Abbildung finden Sie das 1. Aufmaß in der Spalte "Aufmaß Bisher", das 2. Aufmaß in der Spalte "Aufmaß Aktuell" und in der Spalte "Menge Berechnet" den Stand der 2. Zwischenrechnung.

Die Massenübersicht zeigt in der Spalte "Menge Auftrag" immer die ursprüngliche Auftragsmenge an. Wenn die aktuelle Aufmaßmenge größer als die Auftragsmenge ist, werden in der Spalte "% Abw. Auftrag" Werte größer als 0% angezeigt.

2.3. Aufmaß REB

REB ist die Abkürzung für "Regelung für die Elektronische Bauabrechnung" (siehe auch [Glossar](#)).

Mit MOS'aik können Sie REB-Aufmaßdaten wie folgt verwenden:

- REB-Aufmaßdaten importieren.
- REB-Aufmaß aus einer GAEB-Angebotsaufforderung in ein Aufmaß REB kopieren.
- Ein Vorgang vom Typ Aufmaß REB gemäß REB-Verfahrensbeschreibung 23.003 ("Allgemeine Bauabrechnung") manuell erstellen.

Zur Bearbeitung des Aufmaßes stehen Ihnen Texte, Formeln sowie freie und mehrzeilige Rechenansätze zur Verfügung. Außerdem können das Rundungsverhalten definiert und Zwischensummen eingefügt werden.

Anschließend stehen verschiedene Möglichkeiten zum Aufmaßdruck (z.B. Massenberechnung, Massenübersicht oder Auftragsvergleich) zur Verfügung und Sie können die Daten im Format DA11 exportieren oder in eine Rechnung übernehmen.

Abbildung 2.47. Ablaufübersicht: REB-Aufmaß

2.3.1. Erstellung und Bearbeitung (REB-Aufmaß)

Üblicherweise wird ein **Aufmaß REB** als Datei im **GAEB-Format DA11** zur Verfügung gestellt und zur anschließend Weiterverarbeitung in **MOS'aik** importiert (siehe dazu [Abschnitt 2.3.4, „Importieren und Exportieren von REB-Aufmaßdateien im DA11-Format“](#)). Alternativ können Sie aber auch eine **GAEB-Angebotsaufforderung** in ein **Aufmaß REB** kopieren, wobei die Gliederungen in das REB Aufmaß übernommen werden.

Um eine REB Aufmaß **manuell** zu erstellen, wählen Sie **≡ Datei > Neu [Strg]+[N]** und als Vorlage "**Aufmaß REB**".

Analog zum Raum- und Positionsaufmaß können Sie die einzelnen Felder bearbeiten und im Bereich **Einfügen** neue **Blätter, Zeilen, Positionen, Formeln** (Spalte **FN**) ... einfügen:

Abbildung 2.48. Aufmaß REB

- 1 Über die Funktionen **FN 00**, **FN 91** und **FN ...** im Bereich **Einfügen** können **REB-Formeln** nachgeschlagen werden. **FN** steht dabei für die nach REB vorgegebene *Formelnummer*. Die zu erfassenden Parameter einer gewählten Formel (01 ...32) werden im Bereich unterhalb der Aufmaßzeilen erläutert (siehe dazu auch [Abschnitt 2.3.2.1](#), „REB Formeln“).
- 2 **Werte** für Formeln und Rechenansätze können Sie in den Spalten **W1** bis **W5** erfassen. Die Werte müssen grundsätzlich positiv (≥ 0) sein. Durch ein negatives Vorzeichen in der Spalte **x** kann das Vorzeichen des Ergebnisses für den Rechenansatz geändert werden.
- 3 In der Spalte **x** kann ein **Multiplikationsfaktor** erfasst werden. Dieser bezieht sich auf den vollständigen Rechenansatz.
- 4 In der Spalte **Erläuterungen** können Sie Erklärungen zu den betreffenden Zeilen eingeben (max. 80 Zeichen).
- 5 Erklärung zu den **Kennzeichen** in Spalte **K**:
 - **R** = Rechenzeile / Rechenansatz
 - **H** = Hilfswert
 - **E** = Ergebnis
 - **Z** = Bildung einer Zwischensumme nach dieser Zeile (Beispiel: siehe Abbildung unten)
 - **P** = Positionssumme
 - **S** = Schätzmenge
 - ***** = Erläuterungstext (in *grüner* Schrift dargestellt)
- 6 **Rundungen / Dezimalstellen**

Die **rot** markierte Formel (siehe Abbildung oben) verwendet eine *Rundung auf 0 Dezimalstellen* (siehe dazu auch [Abschnitt 2.3.2.4](#), „Rundungen“):

7 Die Druckausgabe des Aufmaß REB erfolgt mit der Funktion Drucken & Verbuchen [F9]:

Abbildung 2.49. Druckausgabe mit Zwischensumme

ALLGEMEINE BAUABRECHNUNG * REB VB 23.003 *										SEITE 1			
PROJEKTAKTE REB AUFMAß MALERARBEITEN - TREPPENHAUS										15.02.2016			
ORDNUNGSZAHL	K	ERLÄU- TERUNGEN	ANZAHL FAKTOR	FOR- MEL	1.WERT	2.WERT	3.WERT	4.WERT	5.WERT	HILFSWERT	ERGEBNIS	ADRESSE	
1	*	4 Wände										0001A0	
1		L + B x 2	1,000	91	(5+4)*2*2,45=						44,100	0001B0	
1	*	Abzug 3 Fenster										0001C0	
1			-3,000	91	1,50*1,20=						-5,400	0001D0	
1	*	Decke										0001E0	
1			1,000	00	3,000*	4,000+						0001F0	
1			1,000	00	5,000+	6,000=					23,000	0001G0	
1	*	Formeln										0001H0	
1		Dreieck	1,000	01	3,200	2,100					3,000	0001I0	
1	Ⓣ	Trapez	1,000	05	3,000	2,500	1,500	1,500			6,190	0001J0	
1											ZWISCHENSUMME	70,880	0001K0
1		Quader	1,000	04	3,000	2,000	1,500				9,000	0001L0	
1											GESAMTSUMME	79,880	
2	*	Multi. und Division										0001M0	
2		20 x 10 :	2,000	00	20,000*	10,000/	5,000=				80,000	0001N0	
2	*	Minus und Multi.										0001O0	
2		(1000-20)	1,000	00	1000,000-	20,000-	10,000*	2,000*	3,000=		920,000	0001P0	
2											GESAMTSUMME	1000,000	

Zwischensummen

Durch das Kennzeichen Z wird beim Ausdruck nach der markierten Zeile eine **Zwischensumme** ausgegeben.

2.3.2. Weitere Erfassungstechniken

Weitere Techniken für die Arbeit mit dem Aufmaß REB werden nachfolgend beschrieben:

- Abschnitt 2.3.2.1, „REB Formeln“
- Abschnitt 2.3.2.2, „Neuberechnung“
- Abschnitt 2.3.2.3, „Verbergen von Datensätzen“
- Abschnitt 2.3.2.4, „Rundungen“
- Abschnitt 2.3.2.5, „Vergleich von Aufmaß- und Auftragspositionen (REB)“
- Abschnitt 2.3.2.7, „REB Blatt- und Zeilennummern“

2.3.2.1. REB Formeln

Über die Funktionen **FN 00**, **FN 91** und **FN ...** können Formeln in der **REB Formelsammlung** nachgeschlagen werden. **FN** steht dabei für die nach REB vorgegebene *Formelnummer*. Die zu erfassenden Parameter einer gewählten Formel (01 ...32) werden im Anzeigebereich unterhalb der Aufmaßzeilen erläutert.

Abbildung 2.50. REB-Formeln

Die **Formelnummer** kann außerdem in der Spalte **FN** mit **Nachschlagen ...** [F5] ausgewählt werden.

Abbildung 2.51. REB Beispielaufmaß

Negative Werte in Rechenzeilen

Da in den Wertespalten **W1** ... **W5** keine negativen Werte zulässig sind, kann über die Spalte **x** durch Eingabe eines negativen Wertes das Vorzeichen für das Ergebnis des Rechenansatzes geändert werden!

In dargestellten Beispiel werden beispielsweise die Flächen von drei Fenstern abgezogen [3].

FN
91

Freie mathematische Schreibweise

In der Spalte **Freie Schreibweise** ist eine freie Eingabe möglich, die mit dem Gleichheitszeichen (=) abgeschlossen werden muss [1].

FN
00

Rechenansatz [2]

Die **Spalten R1 bis R5 (Rechenzeichen + -*)** enthalten typischerweise ein Rechenzeichen und als letztes das **Gleichheitszeichen (=)**. Bei Neuberechnung des Ausdrucks wird aber auch dann ein Ergebnis ausgewiesen, wenn das Gleichheitszeichen fehlt. Fehlende Operatoren werden außerdem (obwohl nicht REB-konform!) durch ein Multiplikationszeichen ersetzt.

Rechenansätze über mehrere Zeilen

Längere Rechenansätze können wie folgt über mehrere Zeilen verteilt werden:

- Rechenzeilen, die in der nachfolgenden Zeile fortgesetzt werden sollen, müssen mit einem Rechenoperator (+-*) abgeschlossen werden.

- Die letzte Zeile eines Rechenansatzes sollte mit einem Gleichheitszeichen (=) abgeschlossen werden.

Außerdem sind folgende Regeln zu beachten:

- Rechenoperatoren** $R1 \dots R5$ müssen bei mehrzeiligen Rechenansätzen grundsätzlich eingegeben werden.
- Der **Multiplikationsfaktor** in der Spalte x darf bei mehrzeiligen Rechenansätzen nur einmal in der letzten Zeile verwendet werden und bezieht sich auf den vollständigen Rechenansatz mit allen Zeilen.
- Nach der Erfassung von Rechenansätzen über mehrere Zeilen müssen Sie eine **Neuberechnung** durchführen (siehe [Abschnitt 2.3.2.2](#), „Neuberechnung“).

Beispiel:

- Abbildung 2.52. Eingabe mehrzeiliger Rechenansätze

Mehrzeiliger Ansatz										
R. Zeile 1	00	32	+	2	*	3	=			36,00
R. Zeile 2	-1,5	00	6	*	3	=				27,00

- Rufen Sie die Funktion **Ergebnisse neu berechnen ...** auf.

- Abbildung 2.53. Ergebnis nach der Neuberechnung

Mehrzeiliger Ansatz										
R. Zeile 1	00	32	+	2	*	3	=			36,00
R. Zeile 2	-1,5	00	6	*	3	=				30,00

2.3.2.2. Neuberechnung

Bevor Sie die Funktionen **Aufmaß übernehmen ...** oder **Exportieren** anwählen, sollten Sie unbedingt eine Neuberechnung und Neunummerierung durchführen. Dazu steht die Funktion **Ergebnisse neu berechnen** im Bereich **Weitere Schritte** zur Verfügung, siehe dazu [Abschnitt 2.3.2.1](#), „REB Formeln“.

Eine Neuberechnung muss bei den Formeln **FN 21, 22, 24** sowie **31 und 32** und bei mehrzeiligen Rechenansätzen immer durchgeführt werden!

Beim Neuberechnen der Ergebnisse von Rechenzeilen werden auch (eigentlich laut REB ungültige) Rechenzeilen berücksichtigt, die nicht auf einem Gleichheitszeichen = enden.

Die **Neunummerierung** ist [Abschnitt 2.3.2.7](#), „REB Blatt- und Zeilennummern“ beschrieben.

2.3.2.3. Verbergen von Datensätzen

Verborgene Datensätze werden beim Druck eines REB Aufmaßes und beim Exportieren als **DA11**-Datei nicht berücksichtigt! Stellen Sie dazu auf eine Rechenzeile oder Position ein und wählen mit der rechten Maustaste **Projektdatensatz verbergen**.

2.3.2.4. Rundungen

In den Rechenzeilen mit **Formeln** und **Freien Eingaben** können Sie (durch Doppelklick auf die Zeile bzw. **Datensatz Eigenschaften**) die Anzahl der **Dezimalstellen**, auf die das Ergebnis gerundet werden soll, einstellen. Der Eigenschaften-Dialog unterscheidet sich abhängig von der jeweiligen Formelnummer (Spalte **FN**). Die einzelnen Parameter **W1 ... W5** bzw. die Formel unter **Freie Schreibweise** bleiben bei Einstellung der Rundung unverändert.

Abbildung 2.54. Datensatz Eigenschaften

- Beim Export im Format DA11 werden **Formeln** und **Freie Schreibweisen** ohne Berücksichtigung von Rundungen ausgegeben!
- Für Zeilen mit **Rechenansatz FN 00** wird jeder einzelne Wert W1 ... W5 gerundet und damit verändert! Beim Export als DA11-Datei werden die ggf. veränderten Parameter ausgegeben.

Beispiel 2.1. Rundung und DA11-Export

1. Eine Fläche von 1,2 x 1,3m wird als Rechenansatz (FN 00, Dezimalstellen 2), freie Schreibweise (FN 91, Dezimalstellen 2) und Rechteckformel (FN 04, Dezimalstellen 3) eingegeben:

Abbildung 2.55. Ausgangssituation

Nach Export des Aufmaßes in eine DA11-Datei:

Abbildung 2.56. REB Aufmaß (DA11)

VB-Nummer:	23.003
VB-Ausgabe:	2009
Überschrift:	REB Rundung
OZ-Maske:	33_;;1;1_

Pos.	Kz Erl.	Fakt.	Fn	Werte	Adr. Z.B.V.
01000000	Rechenans	00	1,200 *	1,300 =	0001A0
01000000	Freie Sch	91	1,20*1,30=		0001B0
01000000	Rechteckf	04	1,200	1,300	0001C0

2. Sämtliche Zeilen werden nun auf eine Rundung mit 0 Dezimalstellen eingestellt:

Abbildung 2.57. Nach Rundung mit 0 Dezimalstellen

Alle Aufmäße wurden ganzzahlig gerundet.

Abbildung 2.58. DA11-Export nach Rundung mit 0 Dezimalstellen

VB-Nummer:	23.003
VB-Ausgabe:	2009
Überschrift:	REB Rundung
OZ-Maske:	33_;;1;1_

Pos.	Kz Erl.	Fakt.	Fn	Werte	Adr. Z.B.V.
01000000	Rechenans		00	1,000 * 1,000 =	0001A0
01000000	Freie Sch		91	1,20*1,30=	0001B0
01000000	Rechteckf		04	1,200 1,300	0001C0

Nur die Parameterwerte des Rechenansatzes *FN 00* wurden gerundet. Die Zeilen mit freier Schreibweise und Rechteckformel sind unverändert.

2.3.2.5. Vergleich von Aufmaß- und Auftragspositionen (REB)

Im Aufmaß REB kann ein Informationsfenster eingeblendet werden, welches die eingestellte **Positionssumme**, den **Wert in Euro** und den **prozentualen Vergleich zur Auftragsposition** enthält:

Abbildung 2.59. Infodesk

The screenshot shows the 'Infodesk' window for a calculation project. The main area displays a table of calculation rows with columns for 'Blatt', 'OZ', 'K', 'Erläuterungen', 'FN', 'W1', 'R1', 'W2', 'R2', 'W3', 'R3', 'W4', 'R4', 'W5', 'R5', 'Freie Schreibweise', '=', and 'Adresse'. The rows include calculations for walls, windows, ceiling, and a triangle.

At the bottom of the window, there is a summary table:

Infodesk	Summe Aufmaß	85%	85,64	0,00 €
Aufmaßposition 1	Menge Auftrag	100%	100	0,00 €

Öffnen Sie den Bereich **Infodesk** mit einem Doppelklick oder drücken Sie auf . Beim erneuten Öffnen eines Aufmaßarbeitsblatts wird Infodesk wieder so dargestellt, wie Sie es zuletzt verwendet haben.

Infodesk zeigt Ihnen im Beispiel für **Summe Aufmaß**, dass die addierten Mengen der eingestellten Aufmaßposition 1 85.64 ergeben. Das entspricht rund 86% der Menge der Auftragsposition (hier: Auftragsposition 1 mit Mge 100 und derselben Auftragsnummer).

Die **Menge Auftrag** wird aus der gleichen Position des zugehörigen Auftrags ermittelt.

2.3.2.6. REB Aufmaß übernehmen

Bevor Sie die Funktionen **Aufmaß übernehmen ...** oder **Exportieren** anwählen, sollten Sie unbedingt eine Neuberechnung und Neunummerierung durchführen. Dazu steht die Funktion **Ergebnisse neu berechnen** im Bereich **Weitere Schritte** zur Verfügung, siehe dazu [Abschnitt 2.3.2.1, „REB Formeln“](#).

Eine Neuberechnung muss bei den Formeln **FN 21, 22, 24** sowie **31 und 32** und bei mehrzeiligen Rechenansätzen immer durchgeführt werden!

Um ein Aufmaß REB z.B. in einen Rechnungsvorgang zu übernehmen, verfahren Sie analog zur Beschreibung unter [???](#). Auf diese Weise erstellen Sie beispielsweise aus dem zugrundeliegenden Auftrag eine **Anzahlungs- oder Zwischenrechnung** und übernehmen die Ergebnisse des REB Aufmaß. Siehe dazu auch [Abschnitt 2.3.3.1, „Massenübersicht aus einer Zwischenrechnung \(REB\)“](#).

2.3.2.7. REB Blatt- und Zeilennummern

Im REB Aufmaß wird ein Blatt (ohne Nummer) angelegt. In der Spalte **Adresse** wird die REB Zeilenadresse (Blattnummer + Zeilennummer) gespeichert.

Eine **Neunummerierung** der Spalte **Adresse** kann unter **≡ Projekt > Nummerieren** oder im Bereich **Vorgang** und dort unter **Weitere Funktionen »** erfolgen.

1. Blattnummerierung

- Eine erfasste Blattnummer legt den **Startwert** für die Nummerierung fest.
- Im Normalfall werden die Aufmaßdaten auf einem Aufmaßblatt erfasst.

Eine Blattnummerierung ist im Normalfall damit nicht erforderlich!

Falls Sie die Blätter durchnummerieren möchten, muss die Nummerierung mit einer ganzen **Blattzahl** zwischen 1 und 9999 erfolgen. Eine Unterteilung durch Punkte usw. ist nicht erlaubt.

- Bei einer eigenen Blattnummerierung müssen Sie darauf achten, dass nach der Nummerierung der Aufmaßzeilen in der Spalte **Adresse** keine doppelten Zeilenadressen vorkommen, ansonsten wird beim Export eines REB Aufmaßes nebenstehende Meldung gezeigt. Zu doppelten Zeilenadressen kann es kommen, weil in der Spalte **Adresse** bei Überlauf der Zeilennummer automatisch die nächste höhere Blattnummer vergeben wird.
- Anfangsblattnummer mit einer **Schrittweite** für die Blattnummerierung

MOS'aik unterstützt das automatische Nummerieren der Blattnummern beim Einfügen neuer Blätter inkl. der Unterstützung einer Schrittweite. Diese wird aus der Differenz der letzten und vorletzten Blattnummer des Vorgangs bestimmt. Siehe dazu die nachfolgenden Beispiele.

Beispiel 2.2. Blattnummerierung ab einer vorgegebenen Blattnummer in 1er Schritten

- Erfassen Sie z.B. als Anfangsblattnummer **1000**.
- Beim Einfügen des nächsten Blatts wird automatisch Blattnummer **1001** vergeben:

Abbildung 2.60. Automatische Blattnummerierung (Startwert)

Beispiel 2.3. Blattnummerierung in 10er Schritten

- Erfassen Sie als Anfangsblattnummer 0010.
- Erfassen Sie für das zweite Blatt 0020. Durch die manuelle Vorgabe der Blattnummer 0020 wird die Schrittweite der Blattnummerierung (10er-Schritte) vorgegeben:

Abbildung 2.61. Automatische Blattnummerierung (Schrittweite)

Beim **Nummerieren** der Aufmaßeilen wird die Spalte **Adresse** mit der Blatt- und Zeilennummer durchnummeriert.

Beim Einfügen des nächsten Blatts würde in diesem Beispiel automatisch Blattnummer 0040 vergeben.

2. Blatt- und Zeilennummerierung

a. Anfangsblattnummer mit einer Schrittweite für die Nummerierung der Zeilennummer

Bei der Erfassung der Blattnummer kann auch der Startwert für die Zeilennummer und eine Schrittweite für die Nummerierung der Zeilennummer vorgegeben werden. Dazu wird die **Blattnummer** um ein **Nummernzeichen** "#" (auch Doppelkreuz, Raute, Lattenzaun, ...) ergänzt und dieses wie folgt ergänzt werden:

- Angabe eines **Startwertes**.

- Angabe eines **Startwertes mit einer Schrittweite**.
 - Angabe der **Schrittweite** (ohne Startwert).
- Zulässige Schrittweiten liegen im Bereich 1 bis 99, zulässige Startwerte zwischen A0 und Z9.

Beispiel 2.4. Blattnummer mit Startwert für die Zeilennummer

Start ab Blatt 1000 und Zeile C0:

Abbildung 2.62.

Blatt	OZ	K	Erläuterungen	x	FN	W1	R1	W2	R2	W3	R3	W4	R4	W5	R5	Freie Schreibwe...	=	Adresse	
1000#C0		1																	
		R				00	1	*	1	=								1	1000C0
		R				91										1,20 * 1,30 =		2	1000D0
		R	Rechteck			04	1,2		1,3									2	1000E0
...		...				...													
1000#C0		...				...													
2000#C0		1																	
		R				00	1	*	1	=								1	2000C0
		R				91										1,20 * 1,30 =		2	2000D0
		R	Rechteck			04	1,2		1,3									2	2000E0
...		...				...													
2000#C0		...				...													
3000#C0		1																	

Beim **Nummerieren** der Aufmaßzeilen wird die Spalte *Adresse* mit der Blatt- und Zeilennummer durchnummeriert. Beim Einfügen eines **neuen Blatts** [Alt]+[4] wird automatisch die neue Blattnummer aus dem bisher letzten und vorletzten Blatt des Vorgangs ermittelt. Damit kann indirekt eine Anfangsblattnummer und eine Schrittweite für die Blattnumerierung vorgeben werden.

Beispiel 2.5. Blattnummer mit Startwert und Schrittweite für die Zeilennummer

Start ab Blatt 1000 und Zeile C0 mit einer Schrittweite für die Zeilennummerierung von 5:

Abbildung 2.63.

Blatt	OZ	K	Erläuterungen	x	FN	W1	R1	W2	R2	W3	R3	W4	R4	W5	R5	Freie Schreibwe...	=	Adresse	
1000#C0,5		1																	
		R				00	1	*	1	=								1	1000C0
		R				91										1,20 * 1,30 =		2	1000C5
		R	Rechteck			04	1,2		1,3									2	1000D0
...		...				...													
1000#C0,5		...				...													
2000#C0,5		1																	
		R				00	1	*	1	=								1	2000C0
		R				91										1,20 * 1,30 =		2	2000C5
		R	Rechteck			04	1,2		1,3									2	2000D0
...		...				...													
2000#C0,5		...				...													
3000#C0,5		1																	

Beim **Nummerieren** der Aufmaßzeilen wird die Spalte *Adresse* mit der Blatt- und Zeilennummer durchnummeriert.

b.

Beispiel 2.6. Blattnummer ohne Startwert aber mit Schrittweite für die Zeilennummer

Start ab Blatt 1000 und Schrittweite für die Zeilennummerierung von 5:

Abbildung 2.64.

Aufmaßzeilen																			
Blatt	OZ	K	Erläuterungen	x	FN	W1	R1	W2	R2	W3	R3	W4	R4	W5	R5	Freie Schreibwe...	=	Adresse	
1000#	5	1																	
		R			00	1	*	1	=									1	1000A0
		R			91											1,20 * 1,30 =		2	1000A5
		R	Rechteck		04	1,2		1,3										2	1000B0
1000#	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
2000#	5	1																	
		R			00	1	*	1	=									1	2000A0
		R			91											1,20 * 1,30 =		2	2000A5
		R	Rechteck		04	1,2		1,3										2	2000B0
2000#	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
3000#	5	1																	

Beim Nummerieren der Aufmaßzeilen wird die Spalte **Adresse** mit der Blatt- und Zeilennummer durchnummeriert.

2.3.3. Drucken von REB Aufmaßen

Auf der Registerkarte Allgemein des Druckdialogs finden Sie die bekannten Einstellungen (siehe [Handbuch Projektverwaltung](#)).

- Beim **Druck von Aufmaßvorgängen** (Typ Raum, Position oder REB) kann über den Filter **Filtern nach Folgenummer** gewählt werden, ob entweder alle oder nur ausgewählte **Aufmaß- bzw. Rechnungsfolgennummern** berücksichtigt werden sollen.

- *Keine Filterung*

Es werden alle im Vorgang enthaltenen Aufmaße gedruckt.

- *Nach der Aufmaßfolgennummer / Nach der Rechnungsfolgennummer*

Es werden nur die Aufmaße berücksichtigt, die den gewählten Aufmaß- bzw. Rechnungsfolgennummern entsprechen:

- Falls keine Häkchen gesetzt sind, werden grundsätzlich alle Folgenummern verwendet!
- Mit der Tastenkombination **[Strg] + [A]** können alle verfügbaren Folgenummern gewählt und wieder abgewählt werden.

Beim Drucken der Aufmaße kann auf der Registerkarte **Layouts** unter mehreren **Darstellungen** gewählt werden:

Abbildung 2.65. Drucklayouts (REB Aufmaß)

Verborgene Datensätze

Verborgene Datensätze werden beim Druck eines REB Aufmaßes (und beim Exportieren als DA11-Datei) nicht berücksichtigt! Stellen Sie dazu auf eine Rechenzeile oder Position ein und wählen mit der rechten Maustaste Projektdatensatz verbergen.

Abbildung 2.66. Beispielaufmaß REB

Die verschiedenen Druckausgaben des Beispielaufmaß werden nachfolgend vorgestellt:

Drucklayout: Aufmaß REB

Im Drucklayout *Aufmaß REB* werden die erfassten Aufmaßdaten nach Positionen sortiert dargestellt:

Abbildung 2.67. Druckausgabe

ALLGEMEINE BAUBERECHNUNG * REB VB 23.003 *											SEITE 1	
PROJEKTAKTE REB AUFMAß MALERARBEITEN - TREPPENHAUS											15.02.2016	
ORDNUNGSZ.	K	ERLÄUTERUNGEN	ANZAHL FAKTOR	FORMEL	1.WERT	2.WERT	3.WERT	4.WERT	5.WERT	HILFSWERT	ERGEBNIS	ADRESSE
1	*	4 Wände										
1		L + B x 2	1,000	91 (5+4)*2*2,45=							44,100	0001B0
1	*	Abzug 3 Fenster										
1		-3,000	91	1,50*1,20=							-5,400	0001C0
1	*	Decke										
1		1,000	00	3,000*	4,000*							0001E0
1		1,250	00	5,000*	6,000*						28,750	0001F0
1	*	Formeln										
1		Dreieck	1,000	01	3,200	2,100					3,000	0001H0
1		Trapez	1,000	05	3,000	2,500	1,500	1,500			6,190	0001J0
1		Quader	1,000	04	3,000	2,000	1,500				9,000	0001K0
										ZWISCHENSUMME	76,640	0001L0
										GESAMTSUMME	85,640	0001M0
2	*	Mult. und Division										
2		20 x 10 :	2,000	00	20,000*	10,000/	5,000=				80,000	0001N0
2	*	Minus und Mult.										
2		(1000-20)	1,000	00	1000,000-	20,000-	10,000*	2,000*	3,000=		920,000	0001O0
										GESAMTSUMME	1000,000	

Durch das Kennzeichen Z (Spalte K) wird beim Ausdruck nach der so markierten Zeile eine **Zwischensumme** ausgegeben.

Drucklayout: Massenberechnung

Mit der *Massenberechnung* werden die erfassten Aufmaßdaten nach Positionen und Blättern sortiert dargestellt:

Abbildung 2.68. Druckausgabe

Muster AG - Postfach 12345 - 52001 Aachen

Firma
Kurt Kerner & Co.
Import - Export
Königsberger Allee 67-69
01738 Klingenberg

MASSENBERECHNUNG

Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum
REB Aufmaß	kerner	MOS		15.02.2016
Position	Text	Ergebnis	Menge	Einh
1			85,64	
	1:	85,64		
	4 Wände			
	L + B x 2 x H (5 + 4) * 2 * 2,45 =	44,10		
	Abzug 3 Fenster			
	[-3x] 1,50 * 1,20 =	-5,40		
	Decke			
	3,00 * 4,00 + 0,00	<Bezug>		
	[1,25x] 5,00 + 6,00 =	28,75		
	Formeln			
	Dreieck a = 3; h = 2,1; H =	3		
	Trapez a = 3; b = 2,5; h = 1,5; H = 1,5	6,19		
	Quader a = 3; b = 2; H = 1,5	9,00		
2			1.000,00	
	1:	1.000,00		
	Mult. und Division			
	[2x] 20 x 10 : 5 20,00 * 10,00 / 5,00 =	80,00		
	Minus und Mult.			
	(1000-20)-(10x2x3) 1.000,00 - 20,00 - 10,00 * 2,00 * 3,00 =	920,00		

Bei den in der Abbildung *rot* markierten Nummern in der Spalte *Text* handelt es sich um die **Blattnummer**.

Drucklayout: Massenübersicht

Auf der *Massenübersicht* werden die erfassten Aufmaßdaten nach Positionen und Blättern sortiert und verdichtet dargestellt:

Abbildung 2.69. Druckausgabe

Muster AG - Postfach 12345 - 52001 Aachen

Firma
Kurt Kerner & Co.
Import - Export
Königsberger Allee 67-69
01738 Klingenberg

MASSENÜBERSICHT

Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum
REB Aufmaß	kerner	MOS		15.02.2016

Position	Text	Ergebnis	Menge	Einh
1			85,64	
	1:	85,64		
2			1.000,00	
	1:	1.000,00		

Drucklayout: Positionsmassen

In der Übersicht über die *Positionsmassen* werden die erfassten Aufmaßdaten nach Positionen verdichtet dargestellt:

Abbildung 2.70. Druckausgabe

Muster AG - Postfach 12345 - 52001 Aachen

Firma
Kurt Kerner & Co.
Import - Export
Königsberger Allee 67-69
01738 Klingenberg

POSITIONSMASSEN

Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum
REB Aufmaß	kerner	MOS		15.02.2016

Position	Text	Ergebnis	Menge	Einh
1			85,64	
2			1.000,00	

2.3.3.1. Massenübersicht aus einer Zwischenrechnung (REB)

Wie Sie ein Aufmaß für eine Zwischenrechnung übernehmen lesen Sie unter [Abschnitt 2.3.2.6, „REB Aufmaß übernehmen“](#).

Zur Erstellung einer **Massenübersicht** aus einer Zwischenrechnung mit einer Übersicht über die Auftrags-, Aufmaß- und Rechnungsmengen wählen Sie den Rechnungsvorgang und dann **☰ Datei > Drucken [Strg]+[P]** bzw. **☰ Datei > Seitenansicht**, öffnen die Registerkarte Layouts und wählen die **Darstellung Massenübersicht**.

Abbildung 2.71. Druck/Ansicht: Massenübersicht

Abbildung 2.72. Massenübersicht nach 2. Aufmaß und 2. Zwischenrechnung:

Projektakte: REB Aufmaß										Stand: 15.02.2016
Auftrag: AB160026 (kerner)										Seite 1
2. Zwischenrechnung Malerarbeiten - Treppenhaus vom 15.02.2016										Status: Noch nicht verbucht
OZ/ Position	Bezeichnung/ Kurztext	Einh	Menge Auftrag	Aufmaß Bisher	Aufmaß Aktuell	Aufmaß Gesamt	Menge Berechnet	% Abw. Auftrag	Aufmaß Neu	
1			100	85,64	5	90,64	85,64	-9,4%	-----	
2			1100	1000	8	1008	1000	-8,4%	-----	

In der Abbildung finden Sie das 1. Aufmaß in der Spalte *Aufmaß Bisher*, das 2. Aufmaß in der Spalte *Aufmaß Aktuell* und in der Spalte *Menge Berechnet* den Stand der 2. Zwischenrechnung.

Die Massenübersicht zeigt in der Spalte *Menge Auftrag* immer die ursprüngliche Auftragsmenge an. Wenn die aktuelle Aufmaßmenge größer als die Auftragsmenge ist, werden in der Spalte *% Abw. Auftrag* Werte größer als 0% angezeigt.

2.3.4. Importieren und Exportieren von REB-Aufmaßdateien im DA11-Format

Mit MOS'aik können Sie Aufmaßdaten gemäß REB-Verfahrensbeschreibung 23.003 als Datei im *REB Format DA11* importieren und exportieren und damit die Aufmaßdaten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer austauschen.

- > [REB-Aufmaß importieren](#)
- > [REB-Aufmaß exportieren](#)

2.3.4.1. REB-Aufmaß importieren

Legen Sie mit **☰ Datei > Neu [Strg]+[N]** einen neuen Vorgang **Aufmaß REB** an und importieren mit der Funktion **Weitere »** ein Aufmaß REB im **DA11**-Format:

Abbildung 2.73. DA11-Import

Abbildung 2.74. Importiertes DA11 REB-Aufmaß

Beim Import von DA11-Dateien wird ein Blatt (ohne Nummer) im Aufmaß angelegt.

- Die 4-stellige Blattnummer (bzw. MOS'aik-Raumnummer) wird beim Zusammenfassen aufeinanderfolgender Rechenzeilen ignoriert.
- Mehrzeilige Rechenansätze ([Formel 91](#)) werden beim Import unterstützt.

In der Spalte **Adresse** wird die REB Zeilenadresse (Blattnummer + Zeilennummer) aus den importierten Daten abgelegt.

Führen Sie nach dem Import ggf. eine **Neuberechnung** durch, siehe dazu [Abschnitt 2.3.2.2](#), „**Neuberechnung**“.

Ordnungszahlen- (OZ) Nummerierung

Beim Import von DA11-Dateien wird die optional in der Datei enthaltene **OZ**-Nummerierung unterstützt:

Abbildung 2.75. DA11-Datei

Pos.	Kz	Erl.	Fakt.	Fn	Werte					Adr. Z.B.V.	
00000010	*			4 Wände							0001A0
00000010		L + B x 2	91	(5+4)*2*2,45=							0001B0
00000010	*			Abzug 3 Fenster							0001C0
00000010			- 3,000	91 1,50*1,20=							0001D0
00000010	*			Decke							0001E0
00000010			00	3,000 *	4,000 +						0001F0
00000010			1,250	00 5,000 +	6,000 =						0001G0
00000010	*			Formeln							0001H0
00000010		Dreieck	01	3,200	2,100						0001I0
00000010	Z	Trapez	05	3,000	2,500	1,500	1,500				0001J0
00000010		Quader	04	3,000	2,000	1,500					0001K0
00000020	*			Mult. und Division							0001L0
00000020		20 x 10 :	2,000	00 20,000 *	10,000 /	5,000 =					0001M0
00000020	*			Minus und Mult.							0001N0
00000020		(1000-20)	00	1000,000 -	20,000 -	10,000 *	2,000 *	3,000 =			0001O0

Abbildung 2.76.

2.3.4.2. REB-Aufmaß exportieren

Bevor Sie die Funktion **Exportieren » DA11-Datei erstellen ...** anwählen, sollten Sie unbedingt die **OZ-Maske** festlegen sowie eine **Neuberechnung** und Neunummerierung (siehe [Abschnitt 2.3.4.2.1](#), „**Neuberechnung und Neunummerierung**“) durchführen.

OZ-Maske

Die **OZ-Maske** wird beim Import und Export einer DA11-Datei unterstützt und kann im REB Aufmaßfeld OZ-Maske für den Datenaustausch festgelegt werden.

- Gültige OZ-Masken sind z.B. **1122PPPP** (Standardmaske gemäß REB 1979), **112233PPP**, **PPI**, **12PI** usw.

- Maßgebend für die Ausgabe der OZ beim Exportieren ist eine gültige OZ-Maske.

Die OZ-Maske sollte unbedingt vor dem Export erfasst werden und die OZ-Struktur der importierten GAEB-Datei berücksichtigt!

- Bei Festlegung einer OZ-Maske wird das Format REB 2009 verwendet.
- Falls das Feld leer ist, erfolgt die Ausgabe nach den alten Regelungen mit der Standardmaske 1122PPPPI gemäß REB 1979. Die unterste mengenrelevante Gliederung (z.B. die Positionen) wird mit 4 Stellen und die darüber liegenden Gliederungen (z.B. die Abschnitte und Titel) werden mit 2 Stellen ausgegeben.

Abbildung 2.77.

Da die **OZ** üblicherweise aus einer GAEB-Angebotsaufforderung unverändert übernommen wird, ist eine Neunummerierung der OZ nicht vorgesehen!

- Beim Kopieren eines Vorgangs (Angebot, Auftrag usw.) in ein REB Aufmaß bleibt die OZ-Maske im Vorgangskopf des neu erstellten REB Aufmaßes leer.
- Beim Kopieren eines REB Aufmaßes in ein neues REB Aufmaß wird die OZ-Maske mit kopiert.

- Beim Export eines REB-Aufmaßes in eine DA11-Datei werden auch ausgelassene OZ-Stufen unterstützt. Damit können auch REB-Aufmaße mit Lücken in den OZ eines Blattes exportiert werden

2.3.4.2.1. Neuberechnung und Neunummerierung

Bevor Sie die Funktionen **Exportieren » DA11-Datei erstellen ...** aufrufen, sollten Sie eine Neuberechnung und Neunummerierung durchführen. Die Funktion **Ergebnisse neu berechnen ...** ist in [Abschnitt 2.3.2.2](#), „Neube-

rechnung“ beschrieben. Die Neunummerierung ist unter Abschnitt 2.3.2.7, „REB Blatt- und Zeilennummern“ beschrieben.

Beim Export wird die Blattnummer (*Blatt*) nicht berücksichtigt, sondern nur die *Adresse*.

Abbildung 2.78. Export eines REB-Aufmaß als DA11-Datei

Die Spalte *Adresse* wurde für den Export neu nummeriert.

Verborgene Datensätze werden beim Exportieren eines REB Aufmaßes als *DA11*-Datei und beim Druck eines REB Aufmaßes nicht berücksichtigt!

Stellen Sie dazu auf eine Rechenzeile oder Position ein und wählen mit der rechten Maustaste die Funktion *Projektdatensatz verbergen*.

Die Druckausgabe des Aufmaß REB:

Abbildung 2.79.

ORDNUNGSZAHL	K	ERLÄU-	ANZAHL	FOR-	1. WERT	2. WERT	3. WERT	4. WERT	5. WERT	HILFSWERT	ERGEBNIS	ADRESSE
S1E2	POS	IV	E	TERUNGEN	FAKTOR	MEL						
000010010			20 x 10 :	2,000	00		20,000*	10,000/	5,000=		80,000	0001A0
000010010			(1000-20)	1,000	00		1000,000-	20,000-	10,000*		920,000	0001B0
000010010				1,000	91		(10x20) - (10x2) =				180,000	0001C0
000010010			Dreieck	1,000	01		3,000	2,000	1,500		4,500	0001D0
000010010			Z Trapez	1,000	05		3,000	2,500	1,500		6,188	0001E0
000010010												
000010010			Quader	1,000	04		3,000	2,000	1,500		9,000	0001F0
000010010												
											1199,688	
000010020			* Erläuterung	-2-								0001G0
000010020			L + B x 2	1,000	91		(5+4) x 2 x 2,45 =				44,100	0001H0
000010020			S	1,000	00		3,000*	4,000=			12,000	0001I0
000010020												
											56,100	

Die exportierte *DA11*-Datei:

Abbildung 2.80.

```

00      23.0032009nach Import mit OZ      1122PPPP
110000010 20 x 10 : 200000 20000* 10000/ 5000= 0001A0
110000010 (1000-20) 00 1000000- 20000- 10000* 2000* 3000=0001B0
110000010 91(10*20)-(10*2)= 0001C0
110000010 Dreieck 01 3000 2000 1500 0001D0
110000010 zTrapez 05 3000 2500 1500 1500 0001E0
110000010 Quader 04 3000 2000 1500 0001F0
110000020 *Er1„uterung -2- 0001G0
110000020 L + B x 2 91(5+4)*2*2,45= 0001H0
110000020 s 00 3000* 4000= 0001I0
99
    
```

Beim Export eines REB Aufmaßes in eine DA11-Datei wird am Dateianfang ein Datensatz "00" (Aufmaßanfang) mit der REB-Version und dem Kurztext des Vorgangs und am Dateiende ein Datensatz "99" (Aufmaßende) ausgegeben.

2.3.4.2.2. Kontrollen beim Export

Im Fehlerfall wird der Export abgebrochen und ist unvollständig. Korrigieren Sie den Fehler und exportieren das REB Aufmaß erneut.

- **Formatkontrolle**

Wenn das Format nicht den Regeln von REB 23.003 entspricht, z.B. bei einem fehlenden Wert in einer Dreiecksformel ...

Abbildung 2.81.

Blatt	OZ	K	Erläuterungen	x	FN	W1	R1	W2	R2	W3	R3	W4	R4	W5	R5	Freie Schreibwe...	=	Adresse
		R	Dreieck		01	3											WERT?	000110

REB 23.003 FN 01 Dreieck, Prisma

Ermittelt den Flächeninhalt ei Grundseitenlänge "a", der Gr muß ohne Inhalt sein oder ein

W1 = a; W2 = h; W3 = H_

... wird nebenstehende Meldung ausgegeben:

- **Zeilenanordnung**

Texte und Rechenzeilen müssen unterhalb einer Position eingefügt werden, z.B.:

Abbildung 2.82.

Blatt	OZ	K	Erläuterungen	x	FN
1					
		*	Beispiele		
	1.001				
		*	4 Wände		
		R	L + B x 2 x H		91
		*	Abzug für 3 Fenster		
		R			-3 91
		*	Decke		
		R			00

Formatfehler!

Oberhalb der Position darf kein Text eingefügt werden!

Abbildung 2.83.

- **Zeilenadressen**

Wenn bei eigener Blattnummerierung und einer durchgeführten Neunummerierung der Aufmaßzeilen in der Spalte *Adresse* doppelte Zeilenadressen vorkommen, wird beim Export folgende Meldung eingeblendet:

Abbildung 2.84.

2.4. Raumaufmaß ohne vorheriges Angebot

Wenn Sie einen Aufmaßvorgang nicht durch Kopieren eines Angebots erstellen möchten, können Sie einen neuen Aufmaßvorgang auch z.B. von der **Startseite** aus mit der Funktion **Neues Aufmaß anlegen** erzeugen.

Abbildung 2.85.

Einzelheiten zur Aufmaßerfassung sind in [Abschnitt 2.1.1](#), „Erstellen und Bearbeiten (Raumaufmaß)“ und in [Abschnitt 2.1.2](#), „Weitere Erfassungstechniken“ beschrieben.

Unter **Projekt > Nummerieren** können Sie die erfassten Positionen nummerieren.

Nach der Fertigstellung können Sie das Aufmaß in ein **Angebot Kopieren** und im Angebot zu den Positionen die jeweiligen Leistungen einfügen oder erfassen.

Abbildung 2.86.

MOS aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | Aufmaß 07.12.2011 | Infodesk: Alle Projekte | Infodesk: Projektakte (2008.00039 Fass) | 2008.00039 Fassade - 1. Aufmaß (adler) | 2008.00039 Fassade - 1. Angebot (adler)

Zweig: 1. Angebot Aufmaß ohne vorheriges Angebot 12.12.2011 (adler)

Anschrift *
 Firma: Anja Adler AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Adalbertsteinweg 112
 52070 Aachen
Projekttakte **: 2008.00039 Fassade
Telefon **: +49 241 23304
Adresse *: adler

Kurztext: Aufmaß ohne vorheriges A
Status *: Offen
Lohn EK *: 39,19 €
Lohn VK *: 43,89 €
Abgabefrist:
Zschl.-Frist:
Kalkulationsart *: EK+Zuschlag
MFAKTOR EK: 1,14
MFAKTOR VK: 1,28
Zeichen: ww
Beleg-Nr.:
Belegdatum:

Positionen
 Zuschläge & Faktoren... (Umsatz+F8)

Position	Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Kurztext	Beschreibung	EP	GP
	Position	1	Position	188,09			Beschichtung der Fassade	0,00 €	0,00 €
	Position	2	Position	11,03			Beschichtung aller Leibungen	0,00 €	0,00 €
	Position	3	Position	66			Erneuerungsanstrich Holzfenster	0,00 €	0,00 €
	Position	4	Position	0,91			Beschichtung der Türleibung	0,00 €	0,00 €
	Position	5	Position	26,2			Überholungsanstrich Metallfenster	0,00 €	0,00 €
								0,00 €	0,00 €

Zahlungsart *: Zahibar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	± % *	Netto	USt.	Brutto
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Enthält das Datum der Angebotsabgabe. | Position.Absatzmarke | 1. Angebot | adler | #2 | Admin - Neu 29.12.2009 Aufmaße.mdb

Kapitel 3. Aufmaß in Angebot übernehmen

Die Aufmaßdaten eines Raum-, Positions- oder REB-Aufmaßes können in das ursprüngliche Angebot übernommen werden; das folgende Beispiel zeigt ein Raumaufmaß:

Abbildung 3.1. Das Angebot noch ohne aufgemessene Mengen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Kurztext	Beschreibung	EP	GP			
1					Wohnzimmer und Schlafzimmer ren...	Wohnzimmer und Schlafzimmer renovieren		22,08 €			
1.001	m-ab	004		m ²	Abdecken Folie und Papier	mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben und alles nach Gebrauch...	2,89 €	2,89 €			
1.002	m-tv	090		m ²	Rauhfaser entfernen	vorhandene, gestrichene Rauhfasertapete aufrauhern, mit Tapetenlöser einweichen...	5,59 €	5,59 €			
1.003	m-pvi	051		m ²	Putzschäden, klein, beispachteln	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81 €	0,81 €			
1.004	m-ta	100		m ²	Rauhfaser kleben	auf die vorbereiteten Flächen Rauhfasertapete auf Stoss tapezieren, ...	5,55 €	5,55 €			
1.005	m-pi	011		m ²	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x	Dispersionsfarbe waschbeständig nach DIN 53778, matt, einmaliger Anstrich au...	3,31 €	3,31 €			
1.006	m-pi	021		m ²	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x	Latexfarbe scheuerbeständig nach DIN 53778, matt, einmaliger Anstrich auf ber...	3,93 €	3,93 €			
								22,08 €			
Zahlungsart *							GP Summe	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug							22,08 €		22,08 €	4,20 €	26,28 €

Das Raumaufmaß mit den erfassten Aufmaßdaten zur Übernahme in das Angebot:

Abbildung 3.2.

Wählen Sie **Aufmaß übernehmen ...** zur Übernahme der Aufmaßdaten in das Angebot:

Abbildung 3.3. Aufmaß übernehmen ...

Bevor Sie die Aufmaßübernahme mit der Schaltfläche **Fertigstellen** abschließen, können Sie noch einige Einstellungen vornehmen:

- **Filter für Aufmaßfolgennummer** - siehe [Kapitel 6, Aufmaßverwaltung mit Folgenummer](#)

Hier werden (falls vorhanden) die im Vorgang in der Spalte **Aufmaß** zugeordneten Aufmaßfolgennummern in absteigender Reihenfolge zur Auswahl angeboten. Automatisch sind alle Folgenummern ohne zugeordnete Rechnungsfolgennummer (Spalte **Rechnung**) angehakt.

Mit **[Strg] + [A]** können alle Nummern ausgewählt bzw. abgewählt werden.

- Vergleichsoperation "OZ im Quellvorgang mit Ordnungszahl im Zielvorgang" bzw. "OZ im Quellvorgang mit Zuordnungszahl im Zielvorgang"

Siehe Abschnitt 3.1, „Aufmaßübernahme mit Zuordnungszahlen (ZOZ)“.

- "Menge der Zielpositionen ohne passende OZ/ZOZ erhalten"

Die Aufmaßdaten werden positionsgenau in das Angebot übernommen, d.h. die Aufmaßpositionen werden in die passende Ordnungszahl (OZ) des Angebots übernommen.

Wenn Sie Positionen im Angebot haben, für die kein Aufmaß erfasst wurde, bleiben diese Positionen bei aktivierter Option unverändert erhalten. Lassen Sie die Option weg, wenn Sie bei der Übernahme die Menge aller Positionen ohne passende Ordnungszahl oder ohne im Aufmaß erfasste Massen im Zielvorgang (z.B. im Angebot) auf "0" setzen wollen.

- "Mengen der Unterpositionen im Zielvorgang erhalten"

Diese Option hat die gleiche Funktion für untergeordnete Gliederungen. Voraussetzung ist, dass die untergeordneten Gliederungen eine eigene OZ haben.

- "Mengen kumulativ übernehmen"

Die kumulierte Übernahme benutzen Sie, wenn Sie mit mehreren Teilaufmaßen und aufbauenden Anzahlungs- oder Zwischenrechnungen und einer Schlussrechnung arbeiten. Die Massen des Aufmaßes werden auf die bereits vorhandenen Mengen einer Anzahlungs- oder Zwischenrechnung addiert.

- "Preismodus der Zielposition zurücksetzen"

Positionen im Zielvorgang mit Preismodus "Alternativ" oder "Optional" werden auf "Normal" gesetzt.

- "Schätzzeit im Zielvorgang aktualisieren"

Schätzzeit (Std)
55,58

Siehe Vorgangseigenschaften des Angebots auf der Registerkarte Vorgang.

Warnmeldung:

Wenn nicht alle Positionen (OZ) des Quellvorgangs (Aufmaß) im Zielvorgang (Angebot) vorhanden sind, wird folgende Meldung eingeblendet:

Abbildung 3.4.

Außerdem wird ein Eintrag im **Ereignisprotokoll** vorgenommen, z.B.:

Abbildung 3.5. Allgemein | Tools | Ereignisprotokoll

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)								
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?								
Allgemein Tools Ereignisprotokoll								
Home: Startseite 2011.00007 Aufm... 2011.00007 Aufm... Infodesk: Projekta... 2011.00007 Aufm... Aufmaß 07.12.20... Aufmaß 07.12.20... 2011.00007 Aufmaß und Zwi-P... Tools: Ereignisprotokoll								
	#	Benutzer	Applikation	Sitzung	Datum	Aktion	Beschreibung	
Ereignisprotokoll	7583	Admin	Gilde	6431	13.12.2011 12:39:22	Warnung	Bei der Aufmaßübernahme von Zweig: 1. Aufmaß 13.12.2011 (Div Kunden) nach Zweig: 2. Zwischenrechnung 13.12.2011 (Div Kunden) konnten Aufmaßpositionen 3.001 nicht dem Zielvorgang zugeordnet werden.	
Drucken...	F9							
Filter								

Die Aufmaßdaten werden positionsgenau in das Angebot übernommen, d.h. die Aufmaßpositionen werden in die passende Ordnungszahl (OZ) des Angebots übernommen:

Abbildung 3.6. 2. Raumaufmaß

Mit **Aufmaß übernehmen ...** werden die Aufmaßdaten aller Räume mit derselben Positionsnummer in der entsprechenden Angebotsposition (**OZ**) zusammengefasst.

Abbildung 3.7.

MASSENÜBERSICHT

Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum
Aufmaß 07.12.2011	adler	ww	AU110002	13.12.2011
Position	Text	Ergebnis	Menge	Einh
1.001	Abdecken Folie und Papier		47,75	m²
	Wohnzimmer	24,75		
	Schlafzimmer	14,00		
	Diele	9,00		
1.002	Raufaser entfernen		48,68	m²
	Wohnzimmer	48,68		
1.003	Putzschäden, klein, beispachteln		48,68	m²
	Wohnzimmer	48,68		
1.004	Raufaser kleben		48,68	m²
	Wohnzimmer	48,68		
1.005	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x		47,75	m²
	Wohnzimmer	24,75		
	Schlafzimmer	14,00		
	Diele	9,00		
1.006	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x		84,86	m²
	Wohnzimmer	48,68		
	Schlafzimmer	36,18		

Abbildung 3.8. 1. Angebot

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Kurztext	Beschreibung	EP	GP
1					Wohnzimmer und Schlafzimmer renovieren	Wohnzimmer und Schlafzimmer renovieren		1.211,27 €
1.001	m-ab 004		47,75	m²	Abdecken Folie und Papier	mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben und alles nach Gebrauch...	2,89 €	138,00 €
1.002	m-tv 090		48,68	m²	Rauhfaser entfernen	vorhandene, gestrichene Rauhfasertapete aufrauhern, mit Tapetenlöser einweichen...	5,99 €	272,12 €
1.003	m-pvi 051		48,68	m²	Putzschäden, klein, bespachteln	kleine Beschädigungen am Putz bespachteln	0,81 €	39,43 €
1.004	m-ta 100		48,68	m²	Rauhfaser kleben	auf die vorbereiteten Flächen Rauhfasertapete auf Stoss tapezieren, ...	5,55 €	270,17 €
1.005	m-pi 011		47,75	m²	Dispersionsfarbe waschbeständig nach DIN 53778, matt, einmaliger Anstrich au...	Dispersionsfarbe waschbeständig nach DIN 53778, matt, einmaliger Anstrich au...	3,31 €	158,05 €
1.006	m-pi 021		84,86	m²	Latexfarbe scheuerbeständig nach DIN 53778, matt, einmaliger Anstrich auf ber...	Latexfarbe scheuerbeständig nach DIN 53778, matt, einmaliger Anstrich auf ber...	3,93 €	333,50 €
								1.211,27 €

Zahlungsart * Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

GP Summe	± % *	Netto	USt.	Brutto
1.211,27 €		1.211,27 €	230,14 €	1.441,41 €

Zweig, Absatzmarke 1, Angebot (AN110001) adler #53 Admin - Neu 29.12.2009 Aufmaße.mdb

3.1. Aufmaßübernahme mit Zuordnungszahlen (ZOZ)

Bei der Übernahme von Aufmaßdaten eines Raum- oder Positionsaufmaßes in ein Angebot kann an Stelle der Ordnungszahl (OZ) die Zuordnungszahl (ZOZ) verwendet werden:

Abbildung 3.9. 2. Raumaufmaß

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | Aufmaß 07.12.2011 - 2. Aufmaß (adler) x | Infodesk: Projektakte (Aufmaß 07.12.2011) | Aufmaß 07.12.2011 - 1. Angebot (adler) x | Aufmaß 07.12.2011 - 1. Angebot (adler) x

Zweig: 2. Aufmaß Angebot -> Aufmaß -> Angebot 06.12.2011 (adler)

Aufmaßzeilen

Titel	Raum/Blatt *	Pos	wie	Formel *	Text/Berechnung *	L	B	H	x	=	Einh *
Wohnzimmer und Schlafz...											
	Wohnzimmer										
		1.001			mit Folie und Papier abde...						m ²
					Boden / Decke						
					5,50 * 4,50	5,50	4,50				24,75
					[=]						
		1.002			vorhandene, gestrichene ...						m ²
					5,50 * 2,50	5,50	2,50	2			27,50
					4,50 * 2,50		4,50	2,50	2		22,50
					- Fenster						
					1,20 * 1,70	1,20	1,70	-2			-4,08
					Fensterlabungen						
					(1,70 x 2 + 1,20) x 0,30				2		2,76
					[=]						
		1.003	1.002		kleine Beschädigungen a...						m ²
					[=]						
		1.004	1.002		auf die vorbereiteten Fläc...						m ²
					[=]						
		1.005	1.001		Dispersionsfarbe waschb...						m ²
					[=]						
		1.006	1.002		Latexfarbe scheuerbestä...						
					[=]						
	Schlafzimmer										
		1.001			mit Folie und Papier abde...						m ²
					4,00 x 3,50						14,00
					[=]						

Infodesk

Aufmaßposition_Ausdruck | 2. Aufmaß (AU110002) | adler | #1 | Admin - Neu 29.12.2009 Aufmaße.mdb

Aufmaß übernehmen

Quellvorgang

- AB110005 - 1. Angebot Angebot -> Aufmaß -> Angebot 10.11
- AB110007 - 2. Aufmaß Angebot -> Aufmaß -> Angebot 06.12

Zielvorgang

- AB110005 - 1. Angebot Angebot -> Aufmaß -> Angebot 10.11
- AB110007 - 2. Aufmaß Angebot -> Aufmaß -> Angebot 06.12

Filter für Aufmaßfolgennummer

Vergleichsoperation

OZ im Quellvorgang mit Zuordnungszahl im Zielvorgang

Optionen

- Mengen der Zielpositionen ohne passende OZ/ZOZ erhalten
- Mengen der Unterpositionen im Zielvorgang erhalten
- Mengen kumulativ übernehmen
- Preismodus der Zielpositionen zurücksetzen
- Schätzzeit im Zielvorgang aktualisieren

OK | Abbrechen

Abbildung 3.10.

MASSENÜBERSICHT

Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum
Aufmaß 07.12.2011	adler	ww	AU110002	13.12.2011
Position	Text	Ergebnis	Menge	Einh
1.001	Abdecken Folie und Papier		47,75	m²
	Wohnzimmer	24,75		
	Schlafzimmer	14,00		
	Diele	9,00		
1.002	Rauhfaser entfernen		48,68	m²
	Wohnzimmer	48,68		
1.003	Putzschäden, klein, beispachteln		48,68	m²
	Wohnzimmer	48,68		
1.004	Rauhfaser kleben		48,68	m²
	Wohnzimmer	48,68		
1.005	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x		47,75	m²
	Wohnzimmer	24,75		
	Schlafzimmer	14,00		
	Diele	9,00		
1.006	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x		84,86	m²
	Wohnzimmer	48,68		
	Schlafzimmer	36,18		

Mit **Aufmaß übernehmen ...** werden die Aufmaßdaten aller Räume mit derselben Positionsnummer in der entsprechenden Angebotsposition lt. **ZOZ** zusammengefasst.

Abbildung 3.11. 1. Angebot

The screenshot shows a software window titled 'MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)'. The main content area displays a table of positions for a specific project. The table has the following columns: Kennung*, OZ, ZOZ, Nummer*, Mge, Einh, Kurztext, Beschreibung, EP, and GP. The data rows are as follows:

Kennung*	OZ	ZOZ	Nummer*	Mge	Einh	Kurztext	Beschreibung	EP	GP
1						Wohnzimmer und Schlafzimmer ren...	Wohnzimmer und Schlafzimmer renovieren		946,65 €
1.001	1.002	m-ab 004	48,68	m²	Abdecken Folie und Papier	mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben und a...	2,56 €	124,62 €	
1.002	1.002	m-tv 090	48,68	m²	Rauhfaser entfernen	vorhandene, gestrichene Rauhfasertapete aufrauhern, mit...	4,90 €	238,53 €	
1.003	1.003	m-pvl 051	48,68	m²	Putzschäden, klein, beispachteln	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,72 €	35,05 €	
1.004	1.004	m-ta 100	48,68	m²	Rauhfaser kleben	auf die vorbereiteten Flächen Rauhfasertapete auf Stoss tape...	4,92 €	239,51 €	
1.005	1.005	m-pi 011	47,75	m²	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x	Dispersionsfarbe waschbeständig nach DIN 53778, matt, einmalig...	2,95 €	140,86 €	
1.006	1.001	m-pi 021	47,75	m²	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x	Latexfarbe scheuerbeständig nach DIN 53778, matt, einmaliger Ans...	3,52 €	168,08 €	
									946,65 €

At the bottom of the table, there is a summary row:

Zahlungsart *	GP Summe	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	946,65 €		946,65 €	179,86 €	1.126,51 €

Kapitel 4. Importieren und Exportieren

Der Import und Export von Raum- und Positionsaufmaßen als Excel®-Tabelle.

4.1. Raumaufmaße

Raumaufmaße können z.B. für den Datenaustausch mit einem Auftraggeber oder Kunden nach Microsoft Excel® exportiert oder von Microsoft Excel® importiert werden:

Abbildung 4.1. 2. Raumaufmaß

Wählen Sie **Exportieren** und **MS Excel Raumaufmaß erstellen**.

Die Microsoft Excel®-Datei wird automatisch in die MOS'aik-Dateiablage und dort in den Ordner "Aufmaße" der Adresse ausgegeben.

Abbildung 4.2.

RAUMBUCH

Projekttitel	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum
Aufmaß 07.12.2011 Raumaufmaß	adler	ww	AU110002	16.12.2011
Beschreibung	Ergebnis	Menge	Einheit	
Wohnzimmer				
1.001	Abdecken Folie und Papier Boden / Decke 5,50 * 4,50	24,75 m²		m²
1.002	Rauhfaser entfernen [2x] 5,50 * 2,50 [2x] 4,50 * 2,50 - Fenster [-2x] 1,20 * 1,70 Fensterlaibungen [2x] (1,70 x 2 + 1,20) x 0,30	27,50 m² 22,50 m² -4,08 m² 2,76 m²	48,68	m²
1.003	Putzschäden, klein, beispachteln [2x] 5,50 * 2,50 [2x] 4,50 * 2,50	27,50 m² 22,50 m²	48,68	m²

Abbildung 4.3. Die exportierte Excel®-Datei:

1	Titel	Raum	Pos	wie	Text/Berechnung	x	L	B	H	Einh
2	1				Wohnzimmer und Schlafzimmer renovieren					
3		Wohnzimmer								
4			1.001		mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen					m ²
5					Boden / Decke		5,500	4,500		
6					[=]					
7			1.002		vorhandene, gestrichene Raufasertapete aufrauen, mit Tapetenlöser einweichen und anschließend entfernen sowie Schutt abfahren					m ²
8						2,00	5,500		2,500	
9						2,00		4,500	2,500	
10					- Fenster					
11						-2,00		1,200	1,700	
12					Fensterlabungen (1,70 x 2 + 1,20) x 0,30	2,00				
13					[=]					
14			1.003	1.002	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln					m ²
15					[=]					
16			1.004	1.002	auf die vorbereiteten Flächen Raufasertapete auf Stoss tapezieren, einschließlich Lieferung der Raufasertapete					m ²
17					[=]					
18			1.005	1.001	Dispersionsfarbe waschbeständig nach DIN 53778, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt					m ²
19					[=]					
20			1.006	1.002	Latexfarbe scheuerbeständig nach DIN 53778, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt					m ²
21					[=]					
22										
23		Schlafzimmer								
24			1.001		mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen					m ²
25					4,00 x 3,50					
26					[=]					
27										

4.2. Positionsaufmaße

Positionsaufmaße können z.B. für den Datenaustausch mit Auftraggebern oder Kunden nach Microsoft Excel® exportiert oder davon importiert werden.

Zur korrekten Ausgabe in Excel®-Arbeitsblättern sollte das Positionsaufmaß in Titel, Positionen und Räume gegliedert sein:

Abbildung 4.4. Positionsaufmaß

Wählen Sie **Exportieren »** und **MS Excel Positionsaufmaß als Kreuztabelle erstellen ...**. Die MS Excel Datei wird automatisch in den Ordner `Aufmasse\XLS` der MOS'aik-Dateiablage zur Adresse ausgegeben.

Microsoft Excel® Positionsaufmaß als Kreuztabelle erstellen

Neben den Positionen werden beim Export in eine Kreuztabelle oberhalb der Positionen beliebige Gliederungen unterstützt. Die Excel®-Arbeitsblätter erhalten als Namen die *OZ* und den *Kurztext* der jeweils übergeordneten Gliederung. Falls Positionen nicht in einer Gliederung liegen, wird der Name der Vorgangsart (z.B. *Positionsaufmaß*) verwendet. Weitere übergeordnete Gliederungen (Lose, Gewerke usw.) werden ignoriert.

Mit **MS Excel Positionsaufmaß erstellen ...** steht als zusätzliche Export-Funktion auch ein Export als einfache Excel®-Tabelle zur Verfügung.

Abbildung 4.5. Druckausgabe: Positionsmassen

POSITIONSMASSEN

<u>Projektakte</u>		<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>	
Positionsaufmaß 12-2011		premmar	ww		16.12.2011	
Position	Text			Ergebnis	Menge	Einh
1.001	NYM 4 x 2,5 verlegen				55,00	
1.002	Schalter montieren				15,00	
1.003	Schalter mit Abdeckung montieren				33,00	
2.001	NYM 4 x 2,5 verlegen				90,00	
2.002	Schalter montieren				7,00	
2.003	Schalter mit Abdeckung montieren				48,00	

In der exportierten Microsoft Excel®-Datei wird pro Titel ein Excel®-Arbeitsblatt erstellt; pro Titel bzw. Excel®-Arbeitsblatt werden die Positionen als Spalten und die Blätter als Zeilen ausgegeben:

Abbildung 4.6. Titel 1

	A	B	C	D
1		1.001	1.002	1.003
2		NYM 4 x 2,5 verlegen	Schalter montieren	Schalter mit Abdeckung montieren
3	Blatt 1	24,00	15,00	12,00
4	Blatt 2	21,00		21,00
5	Blatt 3	10,00		
24				
1 Elektroverlegung im Haus A				

Abbildung 4.7. Titel 2

	A	B	C	D
1		2.001	2.002	2.003
2		NYM 4 x 2,5 verlegen	Schalter montieren	Schalter mit Abdeckung montieren
3	Blatt 1	52,00	7,00	26,00
4	Blatt 2	22,00		22,00
5	Blatt 3	16,00		
24				
1 Elektroverlegung im Haus A				
2 Elektroverlegung im Haus A				

Kapitel 5. Aufmaßrechenzeilen in Vorgängen

Beschreibung zur Verwendung von Aufmaßrechenzeilen in sonstigen Vorgangsarten.

- > Anwendung integrierter Rechenzeilen
- > Verwendung von Zuordnungszahlen
- > Mengenermittlung mit Länge, Breite, Höhe

5.1. Anwendung integrierter Rechenzeilen

In allen Vorgangsansichten (außer der Materialbedarfsliste, Eingangsrechnung und Eingangsgutschrift) kann auf einer Absatzmarke [...] in der Spalte *Beschreibung* eine Aufmaßrechenzeile erfasst werden. Man spricht hier auch von einem "integrierten Aufmaß".

Abbildung 5.1.

The screenshot shows the 'Positionen' table in the software. The table has columns for 'Kennung', 'OZ', 'Nummer', 'Matchcode', 'Mge', 'Einh', 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'. Several rows are visible, including integrated calculation rows where the 'Beschreibung' column contains formulas like '(4 + 5) x 2,57 x 2 =' and '(3 + 4) x 2,57 x 2 ='. The 'Mge' column shows the result of these calculations (46,26 and 35,98 respectively). At the bottom of the table, there is a summary row for 'Zahlungsart' with values for 'GP Summe', 'Netto', 'USt.', and 'Brutto'.

Kennung	OZ	Nummer	Matchcode	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP			
Position 1			Gliederungen				7,97 €	7,97 €			
Set	1.01	m-tv 090	Rauhfaser		m ²	vorhandene, gestrichene Rauhfasertapete aufrauhern, mit Tapetenlöser einweichen u...	6,97 €	6,97 €			
Set	1.02	m-pvi 051	Putzschäden		m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	1,00 €	1,00 €			
Rechenzeile			Arbeitszimmer	46,26		(4 + 5) x 2,57 x 2 =					
Rechenzeile			Wohnzimmer	35,98		(3 + 4) x 2,57 x 2 =					
Set	2	m-pi 021	Farbe		m ³	Latexfarbe scheuerbeständig nach DIN 53779, matt, einmaliger Anstrich auf berei...	4,73 €	4,73 €			
Lohn		Standard		4,4	Min			4,03 €			
Artikel	2.01	m-pi 020	Latexfarbe	0,18	l	Latexfarbe, scheuerbeständig matt nach DIN EN 13300	3,88 €	0,70 €			
Rechenzeile			Wohnzimmer	56,54		(5 + 6) x 2,57 x 2 =					
Zahlungsart							GP Summe	± %	Netto	USt.	Brutto
Barzahlung ohne Abzug							12,70 €		12,70 €	2,41 €	15,11 €

Erfassen Sie eine Berechnung direkt im Feld *Beschreibung* und schließen diese mit einem "=" ab. Durch das abschließende "=" Zeichen erfolgt eine Mengenermittlung.

- Eine Eingabe ohne "=" am Ende wird lediglich als **Hinweistext** angelegt.
- Das Ergebnis der Rechenformel wird in der Spalte *Mge* (Menge) der Rechenzeile gezeigt.
- Es werden runde [()] und eckige [[]] Klammern bei der Eingabe unterstützt. Eckige Klammern werden bei der Eingabe durch runde Klammern ersetzt.
- Sie können auch **Kommentare innerhalb einer Rechenzeile** ablegen, indem Sie den Text in geschweiften Klammern (z.B. "{abzgl. Fenster}") einfügen:

Abbildung 5.2. Kommentar innerhalb einer Rechenzeile

Raum/Blatt *	Pos	wie	Text/Berechnung *	=	Einh *
Wohnzimmer					
	1		mit Folie und Papier abdecken, Stösse der Folie verkleben und alle...		m ²
			7,50 * 6,50		48,75
			[=]		
	2		vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einstreichen und ...		m ²
			[2 * (7,50 + 6,50) * 2,57] (abzgl. Fenster) - (1,70 * 1,20 * 2)		67,88
			[=]		
	3		kleine Beschädigungen am Putz beispachteln		m ²

Sie können auch auf eine Zeile einstellen und mit ☰ Einfügen > Aufmaß > Rechenzeile eine Berechnung erfassen. Die Berechnung wird anschließend im Feld *Beschreibung* abgelegt.

Abbildung 5.3.

In den Rechenzeilen kann in der Spalte *Matchcode* mit [F5] eine Raumbezeichnung nachgeschlagen werden.

Wenn, z.B. durch Kopieren über die Zwischenablage, RTF-Formatierungen in einer Rechenzeile auftreten, werden diese beim Speichern automatisch in eine unformatierte Berechnung umgewandelt.

Spalte "VFakt" (Verbrauchsfaktor)

Bei integriert erfassten Aufmaßzeilen kann in der Spalte *VFakt* ein Verbrauchsfaktor erfasst werden. Ein Verbrauchsfaktor setzt den Mengenverbrauch herauf oder herunter.

Abbildung 5.4.

	Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	VFakt	Beschreibung	Lohn EP	Mat EP	EP	GP	x
	Rechenzeile			71,96	m ²	2	(3 + 4) x 2,57 x 2 =					

Sie können nun die Ergebnisse der Rechenzeile(n) in die übergeordnete Gliederung (Position bzw. Set) übernehmen. Wählen Sie dazu ☰ Projekt > Aufmaß übernehmen:

Abbildung 5.5.

Quell- und Zielvorgang sind identisch!

Als Zielvorgang wird der aktuelle Vorgang voreingestellt.

Abbildung 5.6.

Abbildung 5.7.

Abbildung 5.8. Angebot

Home: Startseite | Positionsaufmaß 12-2011 - 1. P | Infodesk: Alle Projekte x | Infodesk: Projektakte (2010.00211 integriertes Aufmaß) x | 2010.00211 integriertes Aufmaß - 1. Angebot (berger) x

Zweig: 1. Angebot 10.11.2010 (berger)

Anschrift *
 Herr Bernd Berger
 [Namenszusatz]
 Badstr. 12-15
 53604 Bad Honnef
Projektakte ** 2010.00211 integriertes Aufmaß **Telefon **** +49 2224 2011345 **Adresse *** berger **Zeichen** ww **Beleg-Nr.** **Belegdatum**

Positionen
 Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+F8) Detailansichten ▶

Kennung *	OZ	Nummer *	Matchcode *	Mge	Beschreibung	EP	GP
Position 1		Position	Gliederungen	82,24		7,97 €	655,45 €
Set	1.01	m-tv 090	Rauhfaser		vorhandene, gestrichene Rauhfasertapete aufrauen, mit Tapetenlöser einweichen und ans...	6,97 €	6,97 €
Set	1.02	m-pvi 051	Putzschäden		kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	1,00 €	1,00 €
Rechenzeile				46,26 (4 + 5) x 2,57 x 2 =			
Rechenzeile				35,98 (3 + 4) x 2,57 x 2 =			
Set	2	m-pi 021	Farbe	56,54	Latexfarbe scheuerbeständig nach DIN 53778, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichene...	4,73 €	267,43 €
Lohn		Standard		4,4			4,03 €
Artikel	2.01	m-pi 020	Latexfarbe	0,18	Latexfarbe, scheuerbeständig matt nach DIN EN 13300	3,88 €	0,70 €
Rechenzeile				56,54 (5 + 6) x 2,57 x 2 =			

Zahlungsart * **GP Summe** ± % * **Netto** **UST.** **Brutto**
 Barzahlung ohne Abzug | 922,88 € | | 922,88 € | 175,35 € | 1.098,23 €

Enthält das Datum der Angebotsabgabe. | Position, Absatzmarke | 1. Angebot | berger | #16 | Admin - Neu 29.12.2009 Aufmaß0e.mdb

Die *rot* markierten Rechenzeilen sind der Position untergeordnet bzw. in der Position enthalten und werden dadurch in die Positionsmenge (Spalte *Mge*) übernommen.

```

Beispiel: (4+5) x 2,57 x 2 = 46,26
          (3+4) x 2,57 x 2 = 35,98
          -----
                   82,24
    
```

Die *grün* markierte Rechenzeile ist dem Set untergeordnet bzw. im Set enthalten und wird dadurch in die Set-Menge (Spalte *Mge*) übernommen.

5.2. Verwendung von Zuordnungszahlen

In allen Vorgangsansichten (außer der Materialbedarfsliste, Eingangsrechnung und Eingangsgutschrift) kann auf einer Absatzmarke [...] in der Spalte *Beschreibung* eine Aufmaßrechenzeile erfasst werden.

Um die erfassten Rechenzeilen einer bestimmten Aufmaßposition zuzuordnen, kann in den kundenseitigen Vorgangsarten Angebot, Auftrag, Arbeitszettel, Rechnung und Gutschrift die Zuordnungszahl (*ZOZ*) als Spalte eingeblendet werden:

Abbildung 5.9. Angebot

Erfassen Sie Berechnungen in der Spalte *Beschreibung* und schließen diese mit einem "=" ab. Durch das abschließende "=" Zeichen erfolgt eine Mengenberechnung (Eine Zeicheneingabe ohne "=" am Ende wird als *Hinweistext* angelegt.). Oder wählen Sie `≡ Einfügen > Aufmaß > Rechenzeile` und erfassen die Berechnung, die anschließend im Feld *Beschreibung* abgelegt wird.

Das Ergebnis der Berechnung wird im Feld *Mge* (Menge) der Rechenzeile gezeigt.

Sie können nun die Ergebnisse der Rechenzeile in eine beliebige Position bzw. Gliederung übernehmen. Dazu muss die *OZ* der Rechenzeile mit der *ZOZ* einer Gliederung übereinstimmen und *OZ* und *ZOZ* müssen mit dem Zeichen "#" beginnen.

Die Übernahme der Rechenergebnisse in die jeweilige Gliederung (Position bzw. Set) erfolgt mit der Menüfunktion `≡ Projekt > Aufmaß übernehmen`:

Abbildung 5.10.

Quell- und Zielvorgang sind identisch!

Als Zielvorgang wird der aktuelle Vorgang voreingestellt.

Abbildung 5.11.

Bei der Übernahme der Aufmaßdaten wird mit dieser Einstellung die **ZOZ** berücksichtigt!

Abbildung 5.12. Angebot

Zweig: 1. Angebot integriertes Aufmaß mit ZOZ 10.11.2010 (berger)

Positionen

Position	Kennung	OZ	ZOZ	Nummer	Matchcode	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Set	2	#11	m-pi 021	Farbe		82,24	m ²	Latexfarbe scheuerbeständig nach DIN 53778, matt, einmaliger Anstrich auf ber...	4,73 €	267,43 €
Rechenzeile	#10			Arbeitszimmer		46,26		(4 + 5) x 2,57 x 2 =		
Rechenzeile	#10			Wohnzimmer		35,98		(3 + 4) x 2,57 x 2 =		
Rechenzeile	#11			Wohnzimmer		56,54		(5 + 6) x 2,57 x 2 =		
										922,88 €

Zahlungsart * Barzahlung ohne Abzug

GP Summe 922,88 € **Netto** 922,88 € **USt.** 175,35 € **Brutto** 1.098,23 €

5.3. Mengenberechnung mit Länge, Breite, Höhe

Bei einer Eingabe in den Feldern *L*, *B*, *H* (Länge, Breite, Höhe) wird daraus in allen Vorgangsansichten (außer der Materialbedarfsliste) die *Mge* (Menge) ermittelt:

Abbildung 5.13. Angebot

Zweig: 1. Angebot integriertes Aufmaß mit L B H 19.12.2011 (berger)

Positionen

Position	Kennung	OZ	Nummer	L	B	H	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Set	1.01	m-tv 090		6	5		30	m ²	vorhandene, gestrichene Raufasertapete aufrauen, mit Tapetenlöser einweichen und...	13,94 €	418,20 €
Set	1.02	m-pvi 051			5	2,5	12,5	m ²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	1,00 €	12,50 €
Set	2	m-pi 021						m ²	Latexfarbe scheuerbeständig nach DIN 53778, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrich...	4,73 €	4,73 €
Ausdruck				3	4		12	3,00 * 4,00			956,00 €

Zahlungsart * Barzahlung ohne Abzug

GP Summe 956,00 € **Netto** 956,00 € **USt.** 181,64 € **Brutto** 1.137,64 €

Wenn man einen der Werte **L**, **B**, **H** auf der **Absatzmarke** [...] einer Projektgliederung oder des Vorgangs eingibt, wird automatisch ein neuer Aufmaß-Ausdruck eingefügt!

Die Eingabe in den Feldern **L**, **B**, **H** kann auch in den **Eigenschaften** der Gliederung erfolgen:

Abbildung 5.14.

Menge			
Menge	<input type="text" value="20"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verbrauchsfaktor	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mindestverbrauch	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verbrauch	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gebinde	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mengenfaktor	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
L × B × H	4	5	<input type="text"/>

Kapitel 6. Aufmaßverwaltung mit Folgenummer

Alle Typen von Aufmaßen, d.h. **Raumaufmaße**, **Positionsaufmaße** und **Aufmaß REB**, können mit Folgenummern versehen werden. Diese Kennzeichnung dient der **Erfassung mehrerer zeitlich unabhängiger Aufmaße innerhalb eines Aufmaßvorgangs**. Damit haben Sie immer alle Flächen bzw. Längen und Stückzahlen in einem Vorgang zur Verfügung ohne auf die Trennbarkeit beim Ausdruck oder für die Rechnungsstellung verzichten zu müssen.

Die folgende Übersicht zeigt, wie Sie anstelle vieler einzelner Aufmaßvorgänge diese durch die Erfassung in einem einzelnen Vorgang ersetzt werden können:

Abbildung 6.1. Übersicht

- Zusammengehörnde Gruppen von Aufmaßen werden mit identischer **Aufmaßfolgenummer** (beginnend bei "1") erfasst.
- Weitere Aufmaße können wahlweise mit derselben (Standard) oder einer höheren Nummer im selben Vorgang eingefügt werden. Auf diese Weise legen Sie die Gruppierung Ihrer Aufmaße fest.
- Zur Erfassung neuer Aufmaße wird immer die höchste noch nicht abgerechnete bzw. die zuletzt verwendete Aufmaßfolgenummer zugewiesen. Wurden bereits alle Aufmaße abgerechnet, wird die höchste verfügbare Folgenummer + 1 für die **neue Aufmaßfolge** vergeben.

Falls während der Vorgangsbearbeitung die Aufmaßfolgenummer bereits manuell geändert wurde, wird immer die zuletzt verwendete Folgenummer für nachfolgende Rechenzeilen vergeben.

- Beim **Vorgangsdruck** (siehe z.B. [Abschnitt 2.1.3, „Drucken von Raumaufmaßen“](#)) kann gewählt werden, ob entweder alle oder nur ausgewählte Folge-nummern berücksichtigt werden sollen. Dabei kann sowohl nach der Aufmaßfolge-nummer, als auch nach einer Rechnungsfolge-nummer gefiltert werden.

- Bei der **Aufmaßübernahme** (siehe z.B. [Kapitel 3, Aufmaß in Angebot übernehmen](#)) kann ebenfalls frei entschieden werden, ob entweder alle oder nur ausgewählte Folge-nummern berücksichtigt werden sollen. Dabei kann sowohl nach der Aufmaßfolge-nummer, als auch nach einer Rechnungsfolge-nummer ausgewählt werden.

Auf diese Weise können, z.B. für die Mengenübernahme in eine Anzahlungs- oder Zwischenrechnung, gewünschte Aufmaßfolge-nummern ausgewählt und nur diese Mengen abgerechnet werden.

- Mit der Rechnungsstellung wird den abgerechneten Aufmaßfolge-nummern eine **Rechnungsfolge-nummer** zugeordnet.

- **Beispiele zur Verwendung** der Aufmaße mit Folge-nummern finden Sie im Themenbereich [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe](#).

Besondere Hinweise

Grundsätzlich bestehen bei Verwendung dieser Funktion dieselben Möglichkeiten, wie für alle Aufmaße, allerdings müssen folgende Aspekte besonders beachtet werden:

1. Um Inkonsistenzen zu vermeiden, dürfen Aufmaße, Formeln und Rechenzeilen nicht mehr geändert werden, sobald diese an Rechnungsvorgänge übermittelt wurden (d.h. es existiert eine Rechnungsfolge-nummer in der Spalte **Rechnung**).
2. Um Inkonsistenzen zu vermeiden, dürfen Folge-nummern nicht mehr geändert werden, sobald diese Aufmaße an Rechnungsvorgänge übermittelt wurden (d.h. es existiert eine Rechnungsfolge-nummer in der Spalte **Rechnung**).
3. Beim Druck bzw. bei der Übernahme der Aufmaße muss besonders auf die **korrekte Auswahl von Aufmaß- bzw. Rechnungsfolge-nummern** geachtet werden:
 - Falls keine Häkchen gesetzt sind, werden grundsätzlich alle Folge-nummern verwendet!
 - Mit der Tastenkombination **[Strg]+[A]** können alle verfügbaren Folge-nummern gewählt und wieder abgewählt werden.
4. Bei der **Aufmaßübernahme** (siehe z.B. [Kapitel 3, Aufmaß in Angebot übernehmen](#)) sollten Sie die Einstellung für den Schalter **Mengen kumulativ übernehmen** mit Bedacht wählen!

- Bei nicht gesetztem Schalter werden vorhandene Mengen gelöscht und durch die neue Menge überschrieben.
 - Bei gesetztem Schalter werden die neuen Mengen zu den bereits vorhandenen addiert.
5. Werte in der Spalte *Rechnung* sollten nicht geändert werden, da es sonst zu Inkonsistenzen beim Druck sowie bei der Aufmaßübernahme kommen kann.
- Ein manueller Eingriff ist nur für den Fall sinnvoll, dass eine zuvor erstellte *Rechnung storniert oder gelöscht* wurde. In diesem Fall sollten die zugehörigen Rechnungsfolgennummern im Aufmaßvorgang gelöscht werden, bevor über die erneute Aufmaßübernahme die Menge neu in den Rechnungsvorgang übernommen werden.
- Bei wiederholter Aufmaßübernahme in eine Rechnung erfolgt keine Aktualisierung der Rechnungsfolgennummern in der Spalte *Rechnung*!**
6. Die Rechnungsfolgennummer im Aufmaß wird, für **rechnungsartige Vorgänge** außer der Schlussrechnung, immer aus der **Folgenummer des Zielvorgangs** der Aufmaßübernahme übernommen. Lediglich für **Schlussrechnungen** wird die Rechnungsfolgennummer aus der *höchsten im Aufmaß verfügbaren Rechnungsfolgennummer + 1* gebildet.
- Sollten beispielsweise im Projekt sowohl Zwischen- als auch Anzahlungsrechnungen verwendet werden, kann damit die Zuordnung uneindeutig werden. In diesem Fall kann z.B. die *Folgenummer* des Rechnungsvorgangs vorher entsprechend angepasst werden.

Kapitel 7. Mobiles Aufmaß

Praktisch werden Aufmaße auf Baustellen heute noch häufig handschriftlich erfasst. Mit Einsatz des mobilen Aufmaßes können Handwerker die Aufmaßerfassung jedoch deutlich beschleunigen und die Daten direkt an MOS'aik übermitteln. Dazu stellt MOS'aik das "**Mobile Aufmaß**" für die Betriebssysteme Android und iOS (Apple iPad/iPad Mini) bereit.

Mehr zum mobilen Aufmaß erfahren Sie in den Themenbereichen [Mobiles Aufmaß \(iOS\)](#) und [Mobiles Aufmaß \(Android\)](#).